

2081 – KLEID MIT DEKORATIVEM ÄRMEL



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstoff mit geringer Elastizität aus Natur- oder Mischfasern (z.B. Strickjacquard)

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks und Ärmel - 2cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Ober. Rückenteil - 2
2. Gürtel des Rückenteiles - 2
3. Unter. Rückenteil - 2
4. Ober. Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. Gürtel des Vorderteiles – 2
6. Unter. Vorderteil im Stoffbruch - 1
7. Ober. Ärmelteil - 2
8. Unter. Ärmelteil – 2
9. Vord. Halsausschnittbeleg – 1
10. Rückw. Halsausschnittbeleg - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Vord. Halsausschnittbeleg – 1

2. Rückw. Halsausschnittbeleg - 2

NÄHEN

1. Halsausschnittbelege mit einer Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher an den Teilen des oberen und unteren Teils des Rückenteils zusammennähen, die Tiefe zur Mitte hin bügeln. Den Gürtel des Rückenteils an das obere Teil annähen, den Saum auf den Gürtel bügeln und versäubern. Das untere Teil des Rückenteils am Gürtel annähen, die Saumkanten versäubern und auf den Gürtel bügeln. Die mittleren Nähte separat versäubern. Die mittleren Nähte von der Markierung des Reißverschlusses bis zum Saum zusammennähen. Die Nahtzugaben bügeln, indem man den Schlitz unterhalb des Reißverschlusses bügelt. Den Reißverschluss einnähen.
3. Abnäher an den Teilen des oberen und unteren Teils des Vorderteils zusammennähen, die Tiefe zur Mitte bügeln. Den Gürtel des Vorderteils an den oberen Teil annähen, den Saum auf den Gürtel bügeln und versäubern. Das untere Teil des Vorderteils am Gürtel annähen, die Saumkanten versäubern und auf den Gürtel bügeln.
4. Die Schulter- und Seitennähte zusammennähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte des Halsausschnittbeleges des Rückenteils und des Vorderteils zusammennähen und bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
6. Das Halsausschnittbeleg auf die Vorderseite des Kleides legen und die Halskante einfassen. Die Nahtzugaben aufschneiden, die Einfassung auf die Rückseite umklappen und bügeln. Die mittleren Einfassungskanten am Reißverschlussband befestigen.
7. Eine gegenüberliegende Falte im unteren Teil des Ärmels einlegen. Die Falte entlang des oberen Randes feststecken. Die oberen und unteren Teile des Ärmels zusammennähen. Die Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln. Den Ärmelsaum zusammennähen. Die Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Den Ärmel in die Armöffnung einsetzen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
8. Den unteren Saum des Kleidungsstücks und des Ärmels versäubern, auf die Innenseite bügeln und festnähen.