

2222 – HOSE MIT GUMMIBUND



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen empfehlen Anzugstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Futterstoff
- Gummiband

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen

und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: Saumzugabe – 4 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Hinteres Hosenbein - 2
2. Vorderes Hosenbein - 2
3. Rückwärtiger Bund - 1
4. Vorderer Bund - 1
5. Seitlicher Tascheneinsatz - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Rückwärtiger Bund - 1
2. Vorderer Bund - 1

Aus Futterstoff

1. Taschenbeutel - 2

NÄHEN

1. Die Alle Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken. Zusätzlich entlang der Tascheneingriffe auf den vorderen Hosenteilen Formband aufbügeln.
2. Taschenbeutel rechts auf rechts auf die vorderen Hosenteile legen und die Tascheneingriffe absteppen. Taschenbeutel nach innen wenden, die Nahtzugaben knappkantig auf den Taschenbeutel steppen (0,1 cm) und bügeln.
3. Vorderes Hosenteil entsprechend der Markierung auf das Seitenteil (Tascheneinsatz) legen. Taschenbeutel mit dem Seitenteil zusammennähen, Nahtzugaben versäubern. Die Falten an den vorderen Hosenteilen entsprechend der Markierung in Richtung Seitennaht legen und fixieren. Taschenbeutel an der oberen Kante und an der Seitennaht mit dem vorderen Hosenteil zusammennähen.
4. Hintere Hosenteile an der hinteren Mitte zusammennähen, Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern. Vordere Hosenteile an der vorderen Mitte zusammennähen, Nahtzugaben ebenfalls nach links bügeln und versäubern.
5. Seitennähte schließen, Nahtzugaben zur hinteren Hose bügeln und versäubern. Schrittnaht schließen, Nahtzugaben ebenfalls zur hinteren Hose bügeln und versäubern.
6. Bundteile zum Ring schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Bund der Länge nach links auf links falten und bügeln, dabei zeigt die rechte Stoffseite nach außen. Auf dem rückwärtigen Bundteil die Tunnelnähte für das Gummiband markieren und absteppen. Gummiband einziehen und an den Markierungen fixieren. Bund an die Hose nähen, Nahtzugaben versäubern.
7. Saumzugaben der Hosenbeine versäubern, zur linken Stoffseite bügeln und mit unsichtbaren Handstichen festnähen.