

2264 –HOSE MIT WEITEM BEIN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Anzugstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Reißverschluss
- Hosenhacken und Stange
- Futterstoff
- Formband

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen

übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 2,5 cm, alle anderen Nähte 1 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückw. Hosenteil - 2
2. Vord. Hosenteil - 2 - 1
3. Seitenteil – 2
4. Schlitzuntertritt - 1
5. Taillenband – 1

Aus Futterstoff:

1. Taschenbeutel - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Schlitzuntertritt - 1
2. Taillenband – 1

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage duplizieren. Die Eingangsöffnung der Tasche mit einem 1 cm breiten Formband verstärken.
2. Die Abnäher auf der Rückseite der Hose steppen, zur Mitte bügeln. Die hintere mittlere Kante säumen. Die hintere mittlere Naht steppen und ausbügeln.
3. Die vordere Hälfte der Hose mit der linken Seite nach innen falten und die Seitennaht mit der Schrittnaht ausrichten. Die Bügelfalte bügeln.
4. Das Taschenfutter und die vordere Hälfte der Hose mit der rechten Seite nach innen legen und den Eingang zur Tasche einfassen. Das Taschenfutter nach innen umklappen und bügeln. Eine Verzierungsnähhaut entlang des Tascheneingangs auf einer Entfernung von 0,1 cm nähen und bügeln. Die vordere Hälfte der Hose auf das Seitenteil ausrichten und die Taschenbeutel steppen und säumen. Vorderteil und Seitenteil der Hose oben und an der Seitennaht zusammennähen.
5. Den durchgehenden Beleg an der linken vorderen Hälfte abschneiden, dabei eine Nahtzugabe von 1 cm an der Mittelnaht lassen. Die vordere Mitte und den Schlitzuntertritt säumen.
6. Mittelteil der vorderen Hälften nähen, beginnend mit der Naht an der Kante des geschnittenen Besatzes. Den geschnittenen Besatz mit dem Reißverschluss auf die linke Seite bügeln. Den Reißverschluss mit der Mittelnaht der linken Hälfte ausrichten und annähen. Die freie Band des Reißverschlusses an den geschnittenen Besatz der rechten Hälfte annähen. Eine Veredelungsnaht entlang der markierten Linie auf der rechten Hosenhälfte auf 0,1 cm legen. Den Schlitzuntertritt entlang der Mitte auf die linke Seite falten und die längeren und kürzeren unteren Kanten versäubern. Den Schlitzuntertritt an die Nahtzugabe des Reißverschlusses an der linken Hälfte nähen. Das Ende des Verschlusses auf der Vorderseite der Hose sichern. Die unteren Enden des geschnittenen Besatzes und des Schlitzuntertritts auf der linken Seite miteinander verbinden.
7. Seitennähte zusammennähen, Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern. Schrittnähte zusammennähen, Zugaben auf den Rücken bügeln und versäubern.
8. Unterkante des Taillenbandes versäubern. Das Taillenband entlang der Mitte auf die linke Seite falten und bügeln. Das Taillenband am oberen Rand der Hose annähen, die Ecken des Taillenbandes versäubern. Die Zugaben in den Ecken abschneiden, das Taillenband auf die Vorderseite wenden. Den versäuberten Rand an das Taillenband annähen.
9. Hosenbeinsaumkanten versäubern, auf die linke Seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.
10. Hosenhacken und Stange am Taillenband annähen.
11. Die Seitennaht und die Schrittnaht der Hose ausrichten und die Bügelfalte auf der Rückseite der Hose bügeln.