

2324 – MID WAIST SHORTS

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Denim Stoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- Futterstoff
- Gummiband (4 cm breit)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nähte 1 cm, Saum – 3 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. mittl. Vorderteil - 2
2. seitl. Vorderteil - 2
3. Seitenteil - 2
4. hinter. Rückenteil – 1

Aus Futterstoff:

1. Taschenbeutel

NÄHEN

1. Den oberen Schnitt der zentralen Vorderteile mit Bügeleinlage verstärken. Ebenso die obere Nahtzugabe des seitlichen Vorderteils verstärken.
2. Den Taschenbeutelstoff mit dem vorderen seitlichen Teil auf die linke Seite legen und den oberen Schnitt einfassen. Den Taschenbeutel auf die linke Seite umklappen, glätten und bügeln. Entlang des oberen Schnitts eine doppelte Kantensteppnaht anbringen. Das vordere seitliche Teil auf das Vorderteil legen, den unteren Schnitt des Taschenbeutels steppen und versäubern. Die Teile entlang der seitlichen und reliefartigen Schnitte fixieren.
3. Die reliefartigen Schnitte des zentralen und seitlichen Vorderteils steppen, die Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Entlang der Naht eine doppelte Kantensteppnaht anbringen.
4. Die Schritt-Schnitte steppen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern. Die mittlere Naht der Vorder- und Rückenteile steppen, die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und versäubern. Entlang der Naht eine doppelte Kantensteppnaht anbringen. Die seitlichen Schnitte steppen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
5. Den oberen durchgehender Beleg einfassen. Den durchgehenden Beleg auf die linke Seite bügeln. Ein elastisches Band einlegen und entlang der konturierten Nähte fixieren. Den Beleg am Hauptteil feststeppen.
6. Die Saumzugabe um 1 cm bügeln, dann um weitere 2 cm umklappen und feststeppen.