

2395 – JACKE MIT DEKORATIVER VORDERPASSE



STOFFEMPFEHLUNG

Dichter Strickstoff mit mittlerer oder geringer Dehnbarkeit aus Natur- oder Mischfasern. Beispiele: French Terry, Fleece. Strickware – Rippstrick oder Strick mit hoher Dehnbarkeit.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Reißverschluss zum Öffnen
- dekorative Kordel, Rippstrick

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt.

Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es

ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Saum - 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. unter. Rückenteil im Stoffbruch – 1
3. ober. Vorderteil - 2

4. unter. Vorderteil - 2
5. mittl. Vorderteil - 2
6. inner. Vorderteil - 2
7. Ärmel - 2
8. Tunnelzug im Stoffbruch - 1
9. Vorderblende - 2
10. Kapuze - 2

Aus Rippstrick:

1. Bündchen - 2

NÄHEN

1. Außenseite des mittleren Vorderteils an das obere Vorderteil nähen. Nahtzugabe auf das mittlere Teil bügeln. Längere innere Nahtzugabe versäubern.
2. Seiten- und Schulternähte der oberen Vorderteile und Rückenteile schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
3. Kapuzennaht schließen. Nahtzugaben versäubern und nach links bügeln. Außenkante versäubern, Nahtzugabe nach innen klappen und feststeppen.
4. Kapuze am Halsausschnitt einsetzen, mittleres Vorderteil dabei einpassen. Nahtzugabe versäubern und bügeln.
5. Innenfutter des Vorderteils an den inneren Rand des mittleren Vorderteils nähen, rechte Seiten aufeinander. Naht von oben entlang der markierten Linie für den oberen Ansatz beginnen.
6. Seitenkanten der unteren Vorder- und Rückenteile schließen, Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln. Kurze Seiten des Tunnelzugs versäubern, nach innen klappen und feststeppen. Tunnelzug rechts auf links auf die Markierung von Vorder- und Rückteil legen und festnähen. Tunnelzug nach oben klappen und bügeln. Oberkanten fixieren und als ein Teil weiterverarbeiten.
7. Obere und untere Teile der Sweatjacke zusammennähen. Nahtzugabe versäubern und nach unten bügeln.
8. Innenseiten der Vorderblenden versäubern. Mittleres Vorderteil umklappen, Vorderblende auf inneres und unteres Vorderteil legen. Vorderkante nähen, dabei den Reißverschluss einlegen. Oberkante versäubern. Nahtzugaben an Ecken einschneiden und Vorderblende nach innen klappen. Entlang des Reißverschlusses schmalkantig absteppen. Mittleres Vorderteil und Vorderblende mit einer Naht im Ansatz fixieren.
9. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Bündchen zu einem Ring schließen, längs halbieren und bügeln. Bündchen an den Ärmel nähen, leicht dehnen. Naht versäubern und bügeln. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Nahtzugaben versäubern und bügeln.
10. Saumzugabe versäubern, nach innen klappen und feststeppen.
11. Kordel durch den Tunnelzug ziehen.