

## 2398 – MAXIKLEID MIT DEKOKNÖPFEN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Seidenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- unsichtbarer Reißverschluss
- 33 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 2 cm, alle andere Nähte 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. oberes Rückenteil - 2
2. mittl. Rückenteil - 2
3. unteres Rückenteil - 2
4. unteres Vorderteil - 2
5. mittl. Vorderteil - 2
6. oberes Vorderteil - 2
7. Ärmel - 2
8. Manschette - 4
9. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
10. vord. Halsausschnittbeleg – 2

#### Aus Bügeleinlage:

1. Manschette - 2
2. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
3. vord. Halsausschnittbeleg - 2

## NÄHEN

1. Details mit Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher an den Details des oberen Rückenteils absteppen und die Tiefe zur Mitte bügeln. Rückeneinsatz an das obere Rückenteil nähen, Nahtzugaben auf den Einsatz bügeln und versäubern.
3. Eine Naht entlang des oberen Schnitts des unteren Rückenteils mit lockerem Faden nähen und die Rüsche sammeln. Unteres Rückenteil an den Rückeneinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Mittelschnitte des Rückenteils einzeln versäubern. Die mittlere Naht des Rückenteils von der Markierung des Reißverschlusses bis zum Saum absteppen, Nahtzugaben öffnen. Reißverschluss einnähen.
5. Eine Naht entlang des unteren Schnitts des oberen Teils des Vorderteils mit lockerem Faden nähen und die Rüsche sammeln. Vordereinsatz an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben auf den Einsatz bügeln und versäubern.
6. Eine Naht entlang des oberen Schnitts des unteren Teils des Vorderteils mit lockerem Faden nähen und die Rüsche sammeln. Unteres Vorderteil an den Vordereinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Ein 2,5 cm breites Band für Schlaufen unter einem Winkel von 45 Grad zuschneiden. Das Band entlang der Mitte nach innen falten und 0,3 cm von der Falzlinie entfernt nähen. Nahtzugaben nah an der Naht abschneiden, das Band wenden und mit einem Rollschneider glätten. In Stücke schneiden. Länge der Schlaufen anpassen. Schlaufen auf das rechte Vorderteil nähen (Falzlinien zeigen weg vom Schnitt).
8. Die mittlere Naht des Vorderteils absteppen, Nahtzugaben auf die rechte Seite bügeln und versäubern.
9. Eine Naht mit lockerem Faden entlang der Schulterkanten des Vorderteils nähen und die Rüsche sammeln. Seitennähte und Schulternähte steppen, Nahtzugaben auf den Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Schulternähte und vordere mittlere Naht des Halsausschnitts absteppen, Nahtzugaben auseinander bügeln. Äußeren Schnitt versäubern. Das Halsausschnittbeleg mit der Innenseite nach außen falten und den Halsausschnitt umnähen. Das Halsausschnittbeleg auf die linke Seite drehen, glätten und bügeln. Das Halsausschnittbeleg an den Schulternähten, der mittleren Naht des Vorderteils und dem Reißverschlussband mit einem Band fixieren.
11. Eine Naht entlang der Kante und des unteren Saums des Ärmels mit gelockertem Oberfaden nähen und raffen. Die Kanten des Ärmels separat versäubern. Die Naht des Ärmels von der Armlochöffnung bis zur Markierung des Schnitts heften, die Nahtzugaben bügeln. Den Schnitt 0,1 cm von der Falte entfernt nähen. Die Ärmel in die Armlochöffnungen einsetzen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.



12. Die Manschetten-Teile mit den Vorderseiten nach innen falten und die seitlichen und unteren Kanten versäubern, indem Schlaufen eingefügt werden. Die Naht sollte genau an der markierten Nahtlinie der Manschettenbefestigung beginnen und enden. Das Teil auf die Vorderseite wenden und bügeln. Die äußere Seite der Manschette an den Ärmel annähen, die Nahtzugabe der inneren Seite der Manschette nach innen umklappen und in die Naht der äußeren Manschette einnähen.
13. Den unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und nähen.
14. Knöpfe auf der linken Vorderseite und an den Manschetten annähen.