

2509 – A-LINIEN KLEID

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- unsichtbarer Reißverschluss

TIPP:

Bei der Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante und Armausschnitt betragen 2 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Oberes Vorderteil im Stoffbuch - 1
3. Unteres Vorderteil im Stoffbuch - 1
4. Ärmel - 2
5. Vord. Halsausschnittbeleg - 1
6. Rückw. Halsausschnittbeleg – 2

Aus Bügeleinlage

1. Vord. Halsausschnittbeleg - 1
2. Rückw. Halsausschnittbeleg - 2



NÄHEN

1. Die Abnäher auf den Rückenteildetails steppen und die Tiefe zur Mitte hin bügeln. Die mittleren Rückenschnitte separat absteppen. Den mittleren Rückenschnitt von der Markierung des Reißverschlusses bis zum unteren Rand einlegen. Die Nahtzugaben bügeln. Einen Reißverschluss einsetzen.
2. Die Abnäher auf den Vorderteildetails steppen (falls sie in der Größe vorgesehen sind). Die Tiefe nach oben bügeln.
3. Die obere und untere Hälfte des Vorderteils zusammennähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach unten bügeln.
4. Die Schulter- und Seitennähte steppen. Die Nahtzugaben versäubern und auf den Rückenteil bügeln.
5. Die Schulternähte des Einfassungstreifens zusammennähen. Die Nahtzugaben versäubern und auf den Rückenteil bügeln. Den äußeren Schnitt einfassen. Die Vorderseite des Einfassungstreifens unten auf das Teil legen und den Halsausschnitt einfassen. Die Nahtzugaben einschneiden, den Einfassungstreifen auf die linke Seite wenden und bügeln. Die mittleren Nahtzugaben des Einfassungstreifens am Reißverschlussband befestigen.
6. Die Ärmelnähte steppen. Die Nahtzugabe versäubern und auf den Rückenteil bügeln. Die Ärmel in die Armlöcher einsetzen. Die Nahtzugabe versäubern und bügeln.
7. Den unteren Saum des Teils und des Ärmels versäubern. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und nähen.