

2567 – MANTEL OHNE VERSCHLUSS

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen Mantelstoffe aus Natur- oder Mischfasern.



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nähte 1 cm. Der Saumzugabe beträgt 3 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch – 1
2. Vorderteil – 2
3. Ärmel - 2

NÄHEN

1. Den durchgehenden Besatz duplizieren.
2. Die mittleren Schnitte des Vorderteils versäubern.
3. Die Schulternähte zusammennähen. Die Nahtzugaben versäubern und auf das Rückenteil bügeln.
4. Den Kragen mit der Vorderseite nach außen in der Mitte falten und in den Halsausschnitt einsetzen. Die Nahtzugaben versäubern.

5. Die Nahtzugabe in der Ecke des Vorderteils einschneiden, den unteren Rand des Kragens mit einem zusammengeschnittenen Besatz einfassen und entlang der horizontalen Kante zusammennähen. Den Besatz auf die linke Seite wenden und die Kanten bügeln.
6. Die Ärmel annähen. Die Nahtzugaben versäubern und am Ärmel bügeln. Die Seitennähte gleichzeitig mit den Ärmelschnitten zusammennähen. Die Nahtzugaben versäubern und auf das Rückenteil bügeln.
7. Die Falten am Ärmel legen und befestigen. Die Manschette zu einem Ring zusammennähen. Die Manschette in der Mitte falten und bügeln. Die Manschette am Ärmel annähen und die Nahtzugabe versäubern.
8. Die Nahtzugabe am Saum versäubern, nach innen umklappen und feststeppen.