

2701 – BLUSE MIT VOLUMINÖSEM ÄRMEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dichte Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Gummiband
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. ober. Ärmelteil - 2
4. unter. Ärmelteil - 2
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
6. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. vord. Halsausschnittbeleg – 1
2. rückw. Halsausschnittbeleg – 1



NÄHEN

1. Teile mit Einlage verstärken.
2. Abnäher auf dem Vorderteil nähen, die Tiefe nach oben bügeln.
3. Schulternähte und Seitennähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
4. Oberes und unteres Teil des Ärmels zusammennähen, Nahtzugabe versäubern und nach unten bügeln. Ärmelnaht schließen, Nahtzugabe versäubern und zur hinteren Seite bügeln. Eine Heftnaht entlang der Armkugel nähen, Faden leicht anziehen und die Weite einkräuseln. Ärmel in das Armloch einnähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Ärmelsaum versäubern, Nahtzugabe nach innen umschlagen und absteppen, dabei einen Tunnel bilden. Gummiband durch den Tunnel ziehen, Länge anpassen und die Enden fixieren.
5. Schrägstreifen 2,5 cm breit und 10 cm lang zuschneiden. Den Streifen der Länge nach rechts auf rechts falten und 0,3 cm von der Bruchkante entfernt absteppen. Nahtzugabe knappkantig zurückschneiden, Streifen wenden und die Länge der Schlaufe anpassen.
6. Schulternähte der Belege für den Halsausschnitt nähen und Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkanten versäubern. Den Beleg rechts auf rechts auf das Oberteil legen und an den Halsausschnitt steppen. Rückenteil und Beleg am Schlitz einschneiden. Halsausschnitt und Rückenschlitz verstürzen, Nahtzugaben einknipsen, dabei die Schlaufe mitfassen. Am Ausschnitt des Vorderteils die Nahtzugabe schräg zulaufend auf 0,2 cm reduzieren. Nahtzugaben an der Rundung abschrägen. Beleg nach innen wenden, bügeln und die Ecken des Vorderteils mit Handstichen fixieren.
7. Saum versäubern, Nahtzugabe nach innen umschlagen und absteppen.
8. Knopf am Rückenausschnitt annähen.