

2780 – BLUSE MIT FALTEN AM ÄRMELKOPF

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus natürlichen oder Mischfasern mit Elasthan-Anteil oder wenig dehnbare Jerseys.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Teils und am Saum des Ärmels - 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. Ärmel - 2
4. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
5. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1



NÄHEN

1. Die Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher am Vorderteil nähen, die Abnäherinhalt nach oben bügeln.
3. Die mittleren Rückennähte einzeln versäubern. Die hintere Mitte von der Schlitzmarkierung bis zum unteren Rand zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
4. Die Schulter- und Seitennähte schließen, die Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte der Halsausschnittbelege von Vorder- und Rückenteil zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante des Belegs versäubern. Den Beleg rechts auf rechts auf das Oberteil legen und das Halsloch verstürzen. Die Nahtzugaben einschneiden, den Beleg nach innen wenden und bügeln. Den Beleg an den Nahtzugaben der Schulternähte von Hand befestigen.
6. Einen schrägen Stoffstreifen (Schrägband) mit einer Breite von 2,5 cm und einer Länge von 10 cm für die Schlaufe zuschneiden. Den Streifen längs rechts auf rechts falten und mit 0,3 cm Abstand zur Bruchkante steppen. Die Nahtzugaben knappkantig zurückschneiden, den Streifen wenden und zur Schlaufe formen. Die Länge der Schlaufe anpassen. Die Schlaufe zwischen Rückenteil und Beleg einsetzen und von Hand fixieren.
7. Die Falten am Ärmelkopf legen und fixieren. Die Ärmelnähte schließen, die Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
8. Die Ärmel in die Armöffnung einsetzen, dabei die Passzeichen aufeinanderlegen. Die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Die Saumzugabe von Ärmel- und unterem Saumrand versäubern, nach innen umschlagen, bügeln und absteppen.
10. Den Knopf annähen.