

2839 – BLUSE MIT FALTE AN DER VORDEREN MITTE



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Hemdenstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache

Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, Saumzugabe der Bluse und an den Ärmeln - 2 cm

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1
2. Vorderteil – 1
3. Seitliches Vorderteil – 1
4. Ärmel – 2
5. Steg – 2
6. Blende – 2
7. Paspelpatte – 1
8. Große Taschenbeutelhälfte – 1
9. Kleine Taschenbeutelhälfte – 1

Aus Bügeleinlage:

1. Steg – 2
2. Blende – 2
3. Paspelpatte – 1

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Position der Tasche markieren. Die Paspelpatte längs zur Hälfte falten, linke Seite nach innen, und bügeln. Die kleine Taschenbeutelhälfte auf die Innenseite der Paspelpatte steppen. Die Paspelpatte entlang der unteren Taschenmarkierung an das Vorderteil nähen. Die große Taschenbeutelhälfte entlang der oberen Taschenmarkierung an das Vorderteil nähen. Die Nähte enden genau an den kurzen Markierungslinien. Den Tascheneingriff aufschneiden. An den Enden des Tascheneingriffs in einem Abstand von 1–1,5 cm schräge Einschnitte bis zu den Nahtenden setzen. Paspelpatte und große Taschenbeutelhälfte durch die Öffnung auf die linke Stoffseite wenden. Die Taschenecken von der linken Seite mit doppelter Rückstichnaht sichern. Die Kanten der Taschenbeutel zusammennähen und versäubern.
3. Die Falte am Vorderteil legen. Die oberen Faltenkanten fixieren.
4. Das seitliche Vorderteil an das Vorderteil nähen, dabei die Nahtzugabe an der Ecke einschneiden. Die schräge Nahtzugabe nach oben bügeln und versäubern.
5. Die Blendenteile rechts auf rechts? (Anm.: im Original „лицевыми сторонами наружу“ = rechte Stoffseiten nach außen) längs zur Hälfte falten und die Bruchkanten bügeln. Die Knopflöcher an der rechten Blende arbeiten. Die Blenden an die Vorderteile nähen, dabei die Nahtzugaben an den Ecken einschneiden. Die Enden der Blenden nach innen legen, die rechte Blende über die linke Blende legen und feststeppen, dabei die untere Kante sichern. Die Nahtzugaben versäubern: zuerst die rechte Seite, anschließend die untere Kante und danach die linke Seite der Blende, gleichzeitig mit der Verbindungsnaht der Vorderteile.
6. Die Schulternähte schließen. Die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Oberen und unteren Steg rechts auf rechts legen. Die Enden und die obere Kante des Stegs verstürzen. Die Naht beginnt und endet exakt an der markierten Ansatzlinie des Stegs. Die Nahtzugaben zurückschneiden, den Steg wenden, Ecken und Kanten ausformen und bügeln. Den oberen Steg in den Halsausschnitt einsetzen. Die offene Kante des unteren Stegs nach innen einschlagen und in der Ansatznaht des oberen Stegs feststeppen.
8. Die Ärmel in die offenen Armausschnitte einsetzen. Die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Die Seitennähte gleichzeitig mit den Ärmelnähten schließen. Die Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
10. Die Saumzugaben an Bluse und Ärmeln versäubern, nach innen einschlagen und feststeppen.
11. Die Knopflöcher arbeiten und die Knöpfe entsprechend den Markierungen annähen.