

2877 - JACKE MIT KAPUZE



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Jackenstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben sowie Kunstleder.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Futterstoff
- Bügeleinlage
- Teilbarer Reißverschluss
- Dekorative Kordel
- 2 Ösen
- 2 Ösenringe
- 2 nicht teilbare Reißverschlüsse für die Taschen

TIPP

Beim Zuschneiden den Fadenlauf beachten. Markierungen und Passzeichen auf die Stoffteile übertragen.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden. Alle Nähte 1 cm. Saumzugaben an Jacke und Ärmeln 3 cm.

ACHTUNG!

Die Schnittteile ausdrucken und auf einer Stoffbreite von 90 bis 150 cm auslegen, um den Stoffverbrauch zu ermitteln. Paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigen.

Beim Zusammennähen müssen die Passzeichen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Teil im Stoffbruch
2. Vorderteil - 2 Teile
3. Vorderteilpasse - 2 Teile
4. Ärmel - 2 Teile
5. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1 Teil

6. Vorderteilbeleg - 2 Teile
7. Seitliches Kapuzenteil - 2 Teile
8. Mittleres Kapuzenteil - 1 Teil
9. Kapuzenbeleg - 1 Teil

Aus Bügeleinlage:

1. Vorderteilbeleg - 2 Teile
2. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1 Teil
3. Kapuzenbeleg - 1 Teil

Aus Futterstoff:

1. Rückenteil - 1 Teil im Stoffbruch
2. Vorderteil - 2 Teile
3. Ärmel - 2 Teile
4. Seitliches Kapuzenfutter - 2 Teile
5. Mittleres Kapuzenteil - 1 Teil
6. Großer Taschenbeutel - 2 Teile



7. Kleiner Taschenbeutel - 2 Teile

Das Rückenteilfutter nach dem Schnitt des Oberstoff-Rückenteils zuschneiden, dabei die Breite des rückwärtigen Halsausschnittbelegs abziehen.

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Positionen der Taschen mit parallelen Linien markieren. Die Tascheneingriffe einschneiden. 1-1,5 cm vor den Markierungsenden schräge Einschnitte bis in die Ecken arbeiten. Die Zugaben durch die Öffnungen auf die linke Stoffseite wenden und die Kanten ausformen. Die Taschenreißverschlüsse so unter die Öffnungen legen, dass die Zähnnchen sichtbar sind, und feststeppen. Die Taschenbeutel rechts auf rechts an die linke Seite der Reißverschlussbänder nähen. Die Kanten der Taschenbeutel zusammennähen.
3. Die Vorderteilpassan an die Vorderteile nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln. Die Ansatznähte im Abstand von 0,5-0,7 cm absteppen.
4. Schulternähte schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
5. Ärmel an die Armausschnitte nähen. Nahtzugaben in die Ärmel bügeln. Seiten- und Ärmelnähte in einem Arbeitsgang schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln.
6. Die seitlichen Kapuzenteile an das mittlere Kapuzenteil nähen. Nahtzugaben zum mittleren Kapuzenteil bügeln. Die Ösen an der Kapuze anbringen.
7. Die Kapuze in den Halsausschnitt einsetzen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
8. Die Schulternähte der Vorderteilbelege und des rückwärtigen Halsausschnittbelegs schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die seitlichen Teile des Kapuzenfutters an das mittlere Kapuzenteil aus Futterstoff nähen. Nahtzugaben zum mittleren Kapuzenteil bügeln. Den Kapuzenbeleg an das Kapuzenfutter nähen. Nahtzugaben zum Beleg bügeln. Die gefütterte Kapuze in den Halsausschnitt der Belege einsetzen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
9. Die Vorderteilbelege mit der Kapuze rechts auf rechts auf die Jacke legen und die vorderen Kanten sowie die Kapuzenkante unter Zwischenfassen des teilbaren Reißverschlusses verstürzen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden und an Ecken zurückschneiden. Die Belege auf die linke Stoffseite wenden, Kanten ausformen und bügeln. Die Nahtzugaben der Kapuzenansatznähte miteinander befestigen. Die vorderen Kanten im Abstand von 0,5-0,7 cm absteppen. An der Kapuze eine Naht zur Bildung des Tunnelzugs steppen.
10. Die Futterteile zusammennähen, dabei in der linken Seitennaht eine Wendeöffnung lassen. Das Futter an die Belege und an den Jackensaum nähen. Die Jacke durch die Wendeöffnung wenden. Das Ärmelfutter durch die Wendeöffnung an die Ärmelsäume nähen. Nahtzugaben bügeln. Die Wendeöffnung schließen. Den Jackensaum im Abstand von 2 cm zur unteren Kante absteppen.
11. Die Kordel in den Tunnelzug einziehen und die Ösenringe befestigen.