

2934 - SOMMERKLEID MIT DEKORATIVEM OBERTEIL



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gestreifte Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

ACHTUNG!

Der Fadenlauf der oberen Vorder- und Rückenteile ist für gestreifte Stoffe festgelegt. Bei Stoffen ohne Streifen- oder Karomuster den Fadenlauf parallel zur jeweiligen Mittelkante ausrichten.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z. B. Vlieseline)
- Nahtverdeckter Reißverschluss

TIPP

Beim Zuschneiden den Fadenlauf und gegebenenfalls den Stoffbruch beachten. Alle Markierungen, insbesondere Faltenlinien und Passzeichen, vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Kontur sind die Nahtzugaben im Schnittmuster enthalten. Bei einfacher Kontur müssen sie beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Saumzugabe 2 cm.

ACHTUNG!

Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und auf der vorgesehenen Stoffbreite (90-150 cm) auslegen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigen. Beim Zusammennähen müssen die Passzeichen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Oberes Rückenteil - 2 Teile | 5. Unteres Vorderteil - 1 Teil im Stoffbruch |
| 2. Unteres Rückenteil - 2 Teile | 6. Taschenbeutel - 4 Teile |
| 3. Oberes Vorderteil 1 - 2 Teile | 7. Vorderer Beleg - 1 Teil |
| 4. Oberes Vorderteil 2 - 2 Teile | 8. Rückwärtiger Beleg - 2 Teile |

Aus Bügeleinlage:

1. Vorderer Beleg - 1 Teil
2. Rückwärtiger Beleg - 2 Teile

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.



2. An den unteren Rückenteilen die Kellerfalten entsprechend den Markierungen legen und feststeppen. Obere und untere Rückenteile zusammennähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die hintere Mittelnäht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss einsetzen.
4. Jeweils oberes Vorderteil 1 und oberes Vorderteil 2 zusammennähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Anschließend die linken und rechten oberen Vorderteile zusammennähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.
5. Am unteren Vorderteil die Kellerfalten entsprechend den Markierungen legen und feststeppen. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Die Taschenbeutel an die Seitennähte von Vorder- und Rückenteil nähen. Nahtzugaben versäubern. Seitennähte und Taschenbeutel in einem Arbeitsgang zusammennähen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Zwei Trägerstreifen mit einer Breite von jeweils 4 cm zuschneiden. Die Streifen längs zur Hälfte links auf links falten und bügeln. Wieder auffalten, die beiden Längskanten zur gebügelten Mittellinie einschlagen und bügeln. Die Träger 0,1 cm neben der Kante absteppen.
8. Die Seitennähte der Belege schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die unteren Belegkanten versäubern. Den Beleg rechts auf rechts auf das Kleid legen und die obere Kante verstürzen, dabei die Träger zwischenfassen. Nahtzugaben einschneiden, den Beleg auf die linke Stoffseite wenden und bügeln. Den Beleg an den Seitennähten und am Reißverschlussband befestigen.
9. Die untere Stoffkante versäubern, die Saumzugabe auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.
10. Das Kleid anprobieren und die Trägerlänge anpassen. Die offenen Trägerenden versäubern und am Rückenteil befestigen.