

4050 – WEITE HOSEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fließende Stoffe aus natürlichen oder Mischfasern.



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- Reißverschluss
- Gummiband

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 2 cm, alle andere Nähte 1 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückw. Hosenteil - 2
2. Vord. Hosenteil – 2
3. Rückw. Passe – 1
4. Vord. rech. Passe - 1
5. Vord. link. Passe - 1
6. Schlitzuntertritt – 1
7. Seitenteil - 2

5. Taschenbeutel - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Rückw. Passe
2. Vord. recht. Passe - 1
3. Vord. link. Passe - 1
4. Schlitzuntertritt

NÄHEN

1. Die hintere Passe, die vorderen rechten und linken Passen sowie den Schlitzuntertritt mit Klebeeinlage verstärken.
2. Die seitlichen Kanten der vorderen und hinteren Passen zusammennähen. Die seitlichen Nähte der Passen ausbügeln. Die untere Kante versäubern.
3. Abnäher an der hinteren Hosenhälfte markieren und zusammennähen. Die Abnäher zur Mitte hin bügeln. Die mittlere Naht an den hinteren Hälften zusammennähen, die Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern.
4. Falten gemäß der Markierung an der vorderen Hosenhälfte legen und fixieren. Den Taschenbeutel auf die vordere Hosenhälfte legen und den Tascheneingang zusammennähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, das Futter auf die linke Seite wenden, die Nahtzugaben mit einem 0,1 cm breiten Stich auf das Futter nähen und bügeln.
5. Die vordere Hosenhälfte gemäß der Markierung auf das Seitenteil legen. Den Taschenbeutel an der Seitennaht zusammennähen, die Nahtzugaben versäubern. Den Taschenbeutel mit der vorderen Hosenhälfte an den oberen und seitlichen Kanten fixieren.
6. Die linksseitige vordere Hosenhälfte entlang der durchgehenden Passe zuschneiden, wobei eine Zugabe von 1,5 cm übrig bleibt. Die mittleren Kanten der vorderen Hosenhälften zusammen mit den durchgehenden Passen versäubern. Den Schlitzuntertritt der Vorderseite vom Saum bis zum Beginn des Hosenschlitzes zusammennähen, die Nahtzugaben zur rechten Seitennaht bügeln.
7. Die durchgehenden Verschlusspassen am Reißverschluss auf die linke Seite bügeln: rechts entlang der Mittellinie der Vorderseite, links bis 5 mm vor der Mittellinie der Vorderseite. Den Reißverschluss am Saum entlang der Nahtzugabe befestigen (linke Seite) und die Zähnchen eng am Biegungspunkt platzieren. Die Längs- und Unterkanten des Schlitzuntertrittes versäubern. Den entfalteten Schlitzuntertritt unter den Rand der Nahtzugabe auf der linken Seite der Verschlussöffnung legen und nahe der Befestigung - dem Reißverschluss - zusammennähen. Die vorderen Hosenhälften auseinanderlegen, den Rand des Reißverschlusses ausrichten und fixieren. Das Zentrum der Vorderseite ausrichten und fixieren. Das freie Band des Reißverschlusses an die durchgehende Verschlusspasse der rechten Hosenhälfte festnähen, dabei das Hauptteil nicht erfassen.

8. Die seitlichen Kanten zusammennähen, die Zugaben auf die hintere Hälfte bügeln und versäubern. Die Schrittkanten zusammennähen, die Zugaben auf die hintere Hälfte bügeln und versäubern.
9. Die Einfassung an die vordere Mitte des Einzelteils der rechten Hälfte annähen und an der linken Kante entlang versäubern. Die Einfassung mit der Vorderseite zu den Hosen legen und den oberen Schnitt nähen. Die Ecken der Zugaben abschneiden, die Einfassung auf die linke Seite wenden. Den Einfassungsstich etwa 0,1 cm von der Naht entfernt nähen.
10. Die rechte Vorderhälfte entlang des Reißverschlusses entsprechend der Markierung nähen, etwa 3 cm vor dem unteren Ende des Reißverschlusses anhalten. Den Reißverschluss schließen und die Abschlussnaht mit einer Rundung am Ende des Reißverschlusses verlängern, wobei der Besatz erfasst wird.
11. Den Saumzugabe versäubern, auf die linke Seite bügeln und nähen, wobei Öffnungen für das Gummiband offenbleiben. Das Gummiband einsetzen.