

## 4079 – KLEID MIT AUSGEFALLENEM BALLONÄRMEL



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen mittelstark dehnbaren Trikotagenstoff aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Gummiband 1 cm breit

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Trikotage werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die

Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 2 cm, Ärmelkante und Halssaum – 1,5 cm, alle andere Nähte 1 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Oberes Vorderteil – 1
2. Oberes Rückenteil - 2
3. Mittl. Vorderteil – 1

4. Mittl. Rückenteil – 2
5. Unteres Vorderteil – 1
6. Unteres Rückenteil - 2

## NÄHEN

1. Mittleres Teil des Rückenteils an das obere Teil annähen. Naht versäubern und nach unten bügeln. Unteres Teil an das Rückenteil annähen. Naht versäubern und nach unten bügeln.
2. Mittleres Teil des Vorderteils an das obere Teil annähen. Naht versäubern und nach unten bügeln. Unteres Teil an das Vorderteil annähen. Naht versäubern und nach unten bügeln.
3. Rückenteile in der Mitte zusammennähen. Naht versäubern und auf die linke Seite bügeln.
4. Schulternähte und obere Ärmelnähte zusammennähen. Nahtzugaben versäubern und auf den Rücken bügeln. Seitennaht und unteren Ärmelsaum zusammennähen. Nahtzugaben versäubern und auf den Rücken bügeln.
5. Halsausschnitt versäubern. Zugabe nach innen umklappen und feststeppen.
6. Unterarmnaht versäubern, Zugabe nach innen umklappen und feststeppen, um einen Tunnel zu bilden. Gummi in den Tunnel einfädeln und die Enden befestigen.
7. Unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern. Auf die Innenseite umklappen, bügeln und feststeppen.