

4341 – HOODIE MIT KAPUZE UND REIßVERSCHLUSS

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen wenig bis mittelstark dehnbaren Trikotagen-Stoff aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nahtzugaben - 0,8 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. rechtes Vorderteil - 1
3. linkes Vorderteil - 1
4. unt. Vorderteil - 1
5. Ärmel - 2
6. Saumstreifen im Stoffbruch (aus Hauptmaterial) - 1
7. Manschette - 2
8. vord. linkes Kapuzenteil - 2



9. vord. rechtes Kapuzenteil - 2

10. rückw. Kapuzenteil 2

NÄHEN

1. Schulternähte zusammennähen. Zugaben versäubern und auf den Rücken bügeln.
2. Rückenteile der Kapuze an die Vorderteile annähen. Zugaben einfassen. Kapuzennaht zusammennähen. Zugabe einfassen. Kapuze in den Halsausschnitt einsetzen. Zugabe einfassen. Oberen Rand der vorderen Kapuzenteile zusammennähen. Nahtzugabe ausbügeln. Äußeren Rand einfassen.
3. Kanten neben dem Reißverschluss einfassen. Reißverschluss einsetzen. Innere Kapuzenteile entlang der gebogenen Kante und der Nahtzugabe des Reißverschlusses aufsetzen. Naht 0,8 cm oberhalb des Halsausschnitts beginnen und enden lassen. Innere Kapuzenteile nach innen falten. Untere Nahtzugabe des inneren Kapuzenteils an die Halsnaht nähen. Inneres Kapuzenteil an die Nahtzugabe von Vorder- und Rückenteilen zusammennähen. Entlang des Reißverschlusses Absteppungen anbringen.
4. Unteres Teil des Vorderteils an die oberen Teile ansetzen. Zugabe versäubern und nach unten bügeln. Absteppung anbringen.
5. Ärmel in den offenen Armausschnitt einsetzen, Zugabe versäubern.
6. Seitennaht und Ärmelnaht gleichzeitig zusammennähen. Zugaben versäubern.
7. Unteren Saum zum Ring zusammennähen. Nahtzugabe ausbügeln. Teil entlang der Kante zusammenfalten und an den unteren Saum ansetzen, dabei das untere Teil leicht dehnen. Zugabe einfassen und nach oben ausrichten. Absteppung 0,5 cm von der Naht entfernt anbringen.
8. Manschette zum Ring zusammennähen. Zugabe ausbügeln. Manschette entlang der Kante zusammenfalten und an den unteren Saum ansetzen, dabei die Manschette leicht dehnen. Zugabe einfassen und zum Ärmel richten. Absteppung 0,5 cm von der Naht entfernt anbringen.