

4551 – BLUSEN TOP MIT DOPPELTEM VORDERTEIL



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim

Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte 1 cm, Saumzugabe und vertikale Kanten der losen Stoffbahnen – 1,5 cm, Saumzugabe Ärmel – 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch – 1
3. link. ober. Vorderteil – 1
4. recht. ober. Vorderteil – 1
5. Ärmel - 2

TIPP: Das obere Teile des Rückens, link. ober und recht. ober. Vorderteile können aus Seide oder Chiffon zugeschnitten werden.

NÄHEN

1. Die Abnäher an den Vorderteilen nähen, Abnäheriefen nach oben bügeln.

2. Seitennähte und Schulternähte der unteren Teile von Vorder- und Rückenteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Rückseite bügeln.
3. Seitennähte und Schulternähte der oberen Teile von Vorder- und Rückenteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Rückseite bügeln. Außenkanten der losen Stoffbahnen versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
4. Falten auf dem rechten losen Vorderteil legen und fixieren. Rechtes Vorderteil auf das linke legen und an der Halskante fixieren.
5. Unteres Teil auf die Oberseite des oberen Teils legen, rechts auf rechts, und den Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, das obere Teil nach außen wenden. Armausschnittkanten zusammenlegen und wie eine Lage weiterverarbeiten.
6. Ärmelsaum versäubern, nach innen bügeln und feststeppen. Ärmel einsetzen. Nahtzugaben versäubern.
7. Schrägband mit einer Breite von 4 cm und einer Länge gleich der unteren Armausschnittkante + 4 cm zuschneiden (falls nicht fertig vorhanden). Schrägband längs zur Hälfte rechts auf rechts falten und bügeln. Schrägband an die Armausschnittkante nähen, Schrägband nach innen falten und entlang der Falte auf die Hauptteil steppen.
8. Unteren Saum der inneren Teile versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.