

4622 - ROCK MIT FALTE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen feine Anzugstoffe aus Naturfasern oder Fasermischungen.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

Bügeleinlage; 1 nahtverdeckter Reißverschluss.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden. Alle Nähte 1 cm, Saumzugabe 4 cm.



ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

Die Beschriftungen auf den Schnittteilen befinden sich auf der rechten Stoffseite.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückwärtige Rockbahn - 1 Teil im Stoffbruch
2. Obere vordere Rockbahn - 1 Teil im Stoffbruch
3. Untere vordere Rockbahn - 1 Teil
4. Rückwärtiger Bundbeleg - 1 Teil
5. Vorderer Bundbeleg - 1 Teil
6. Gürtelschlaufe - 1 Teil

Aus Bügeleinlage:

1. Rückwärtiger Bundbeleg - 1 Teil
2. Vorderer Bundbeleg - 1 Teil

NÄHEN

1. Die Bundbelege mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher in der rückwärtigen und in der oberen vorderen Rockbahn steppen. Die Abnäbertiefen zur jeweiligen Mitte bügeln.



3. Die Falte in der unteren vorderen Rockbahn nach Markierung legen und fixieren. Die obere und die untere vordere Rockbahn zusammennähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

4. Die linken Seitenkanten einzeln versäubern. Die linke Seitennaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln, dabei die Reißverschlussöffnung ausbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss einnähen. Die rechte Seitennaht schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Die rechte Seitennaht der Bundbelege schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die unteren Belegkanten versäubern. Die Bundbelege rechts auf rechts auf den Rock legen und die obere Kante verstürzen. Die Nahtzugaben 0,2 cm neben der Ansatznaht auf den Belegen feststeppen (untersteppen). Die Belege nach innen wenden und bügeln. Die Belegenden an den Reißverschlussbändern annähen.

6. Die untere Rockkante versäubern, die Saumzugabe nach innen bügeln und mit Blindstichen annähen.

7. Die Gürtelschleife längs rechts auf rechts falten, die Kanten bündig aufeinanderlegen und 0,5-0,7 cm von den offenen Kanten entfernt steppen. Die Schleife wenden, die Naht in den Bruch legen und bügeln. Die Schleife nach Maß in einzelne Gürtelschlaufen schneiden und entsprechend der technischen Zeichnung über den Abnähern feststeppen.

TIPP

Wir empfehlen, den Rock mit einem dekorativen Gürtel zu tragen.