

4945 – MINIROCK MIT FALTEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dicke Stoffe aus Natur- und Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- unsichtbarer Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 3 cm, alle anderen Nähte 1 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. rückw. Rockbahn - 2
2. Rückenpasse - 4
3. vord. Rockbahn im Stoffbruch - 1
4. Passe Vorderteil - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Rückenpasse - 2
2. Passe Vorderteil - 2

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage duplizieren.



2. Die Taillenabnäher am Rücken steppen und zur Mitte hin bügeln. Die Rückenpasse an das Rückenteil annähen und die Nahtzugaben nach oben bügeln. Die mittleren Nahtzugaben des Rückenteils einzeln säumen. Die mittlere Naht von der Reißverschlussmarkierung bis zum unteren Rand zusammennähen und die Nahtzugaben ausbügeln. Den Reißverschluss einnähen.
3. Falten auf dem Vorderteil legen und fixieren. Die Falten sind zu den seitlichen Schnitten hin ausgerichtet.
4. Die vordere Passe an das vordere Vorderteil annähen und die Nahtzugaben nach oben bügeln.
5. Die Seitennähte nähen, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und säumen.
6. Die inneren Passen (genannt Besätze) an den seitlichen Nähten nähen und die Nahtzugaben ausbügeln. Den unteren Saum säumen. Den Besatz mit der rechten Seite zur Rockseite falten und den oberen Saum nähen. Die Nahtzugaben auf der Besatzseite im Abstand von 0,2 cm von der Naht feststeppen. Die Besatz nach innen falten, bügeln. Die mittleren Teile von Besätzen an das Reißverschlussband nähen. Den Besatz in die Naht der äußeren Passe einnähen.
7. Den unteren Saum des Rocks säumen und auf die linke Seite bügeln.