

5428 – HOSE MIT DEKORATIVEM BUND



STOFFEMPFEHLUNG

Leichte Stoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe
- 1 Reißverschluss, 20 cm lang
- Dekokordel

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Saumzugabe 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderhose – 2
2. Hinterhose – 2
3. Vorderer Beleg – 1
4. Hinterer Beleg – 1
5. Hinterer Bund – 2
6. Vorderer Bund – 2

Aus Bügeleinlage:

Vorderer Beleg, hinterer Beleg, hinterer Bund und vorderer Bund.

NÄHEN

1. Vordere und hintere Beleg sowie vordere und hintere Bund mit Vlieseline verstärken.
2. Rechte Seitennaht des Bundes schließen und auseinanderbügeln. Knopflöcher in der rechten Bundseitennaht sowie mittig am hinteren Bund markieren und arbeiten. Dekokordel zuschneiden und an der Seitenkante des Bundes feststeppen. Bundteile rechts auf rechts legen und entlang der oberen, unteren und seitlichen Kanten verstürzen, dabei in der oberen Kante eine Wendeöffnung offen lassen. Ecken zurückschneiden, Bund wenden und bügeln. Die Wendeöffnung schließen und den Bund entlang der oberen Kante im Abstand von 0,5 cm absteppen.
3. Seitenkanten von Vorder- und Hinterhose, Schrittkanten sowie vordere und hintere Mittelkanten versäubern. Vorder- und Hinterhose entlang der Seitennaht zusammennähen. Dabei in der linken Seitennaht die Öffnung für den Reißverschluss und am Saum die Seitenschlitze offen lassen. Seitennähte auseinanderbügeln und die Schlitzkanten bügeln. Die Schlitzkanten der Seitennaht dekorativ absteppen.
4. Schrittnähte schließen und auseinanderbügeln. Vordere und hintere Mittelnaht schließen. Entlang der Schrittnaht eine zweite Steppnaht dicht neben der Naht arbeiten.
5. Nahtzugaben entlang der Reißverschlussöffnung nach innen bügeln. Reißverschluss unter den Schlitz legen, sodass die Zähne verdeckt sind, und feststeppen.
6. Rechte Seitennaht der Vorder- und Hinterbelege schließen und auseinanderbügeln. Innere Kante der Belege versäubern. Belege rechts auf rechts legen und entlang der oberen Kante verstürzen. Nahtzugaben auf den Beleg steppen (0,2 cm neben der Naht) und bügeln.
7. Saumzugaben versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
8. Knöpfe mittig an der hinteren Mittelnaht und an der rechten Bundseitennaht annähen.