

5584 – KLEID MIT DIAGONALEM OBERTEIL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Stoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Schrägband
- nahtverdeckter Reißverschluss



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: an den äußeren Kanten der oberen Rückenteile und Vorderteile 0 cm, alle übrigen Nähte 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. Rückenpasse – 2
3. ober. Vorderteil - 2
4. Vorderpasse - 2
5. Rockteil - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Rückenpasse - 1

2. Vorderpasse - 1

NÄHEN

1. Die Passe von Rückenteil und Vorderteil je einmal mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die entsprechenden Schulternähte von Rückenteil und Vorderteil zusammennähen, Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
3. Die innere gerade Kante von Rückenteil und Vorderteil mit Schrägband einfassen, dabei den Übergang im Bereich von Seiten- und Schulternaht offenlassen.
4. Entlang der unteren Kanten des oberen Rückenteils und Vorderteils eine Kräuselnah mit locker eingestellter Fadenspannung im Abstand von 0,5 cm zur Kante nähen und die Mehrweite von der Markierung bis zur Seitennaht einhalten.
5. Die Vorderpasse rechts auf rechts legen. Das obere Vorderteil dazwischenlegen und die Markierungen exakt aufeinander ausrichten, sodass die rechte Stoffseite des Vorderteils auf der rechten Seite der verstärkten Passe liegt. Alles in einem Arbeitsgang zusammennähen, Nahtzugaben versäubern, wenden und bügeln. Die Rückpasse ebenso mit dem Rückenteil verarbeiten. Anschließend die Passe als einlagiges Teil weiterverarbeiten.
6. Die rechte Seitennaht schließen, Nahtzugaben versäubern und auseinanderbügeln.
7. Am Rockteil die Falten einlegen und in eine Richtung legen.
8. Die untere Kante der Passe mit dem Rockteil zusammennähen, Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln. Entlang der Ansatznaht eine Steppnaht im Abstand von 1 mm setzen.
9. Die linke Seitennaht schließen, dabei den Schlitz für den Reißverschluss bis zur Markierung offenlassen. Nahtzugaben versäubern und auseinanderbügeln, den Schlitz sorgfältig ausbügeln und den Reißverschluss einsetzen.
10. Die offenen Kanten von Rückenteil und Vorderteil mit Schrägband einfassen und die Enden des Schrägbandes von Hand sichern. Alle Nähte sorgfältig bügeln.
11. Den Saum versäubern, nach innen einschlagen und bei 0,5 cm Kantenabstand feststeppen.