

5613 – TOP MIT UNTERTEILUNG

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen feine Seiden- und Viskosestoffe.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Zierschnur
- Endstücke

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Vorderteil – 1 | 5. Einsatz Vorderteil – 2 |
| 2. Rückenteil – 2 | 6. Einsatz Rückenteil – 2 |
| 3. Halsblende Vorderteil – 1 | 7. Unteres Rückenteil – 1 |
| 4. Halsblende Rückenteil – 1 | 8. Unteres Vorderteil |

Aus Bügeleinlage:

Halsblende Vorderteil und Halsblende Rückenteil.

NÄHEN

1. Die Halsblenden von Vorder- und Rückenteil mit Bügeleinlage verstärken.



2. Abnäher am oberen Vorderteil markieren und steppen. Die Abnäher zur vorderen Mitte bügeln.
3. Abnäher am Rückenteil markieren und steppen. Die Abnäher zur rückwärtigen Mitte bügeln.
4. Die hintere Mittelnäht schließen und versäubern. Die Nahtzugabe der hinteren Mitte zur linken Seite bügeln.
5. Seiten- und Schulternähte schließen. Die Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
6. Seitennähte an den unteren Vorder- und Rückenteilen schließen. Die Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
7. Seitennähte an den Einsätzen von Vorder- und Rückenteil schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
8. An der oberen Kante des unteren Rücken- und Vorderteils im Abstand von 0,5 cm zur Kante eine Naht mit locker eingestellter Stichspannung einarbeiten. Die obere Kante so einhalten, dass sie der Länge der unteren Kante des jeweiligen Einsatzes von Vorder- und Rückenteil entspricht. Die entstehenden Falten gleichmäßig über die gesamte Länge verteilen. Die erforderliche Länge der gerafften unteren Vorder- und Rückenteile ist auf dem Schnittmuster angegeben.
9. Die Position der Knopflöcher am oberen Einsatz des Vorderteils markieren und Knopflöcher arbeiten. Die unteren Kanten der inneren Einsätze von Vorder- und Rückenteil versäubern. Die äußeren Einsätze von Vorder- und Rückenteil an die obere Kante der unteren Vorder- und Rückenteile nähen. Die oberen Vorder- und Rückenteile zwischen die äußeren und inneren Einsätze von Vorder- und Rückenteil einsetzen und festnähen. Den inneren Einsatz des Tops nach unten legen und in der Ansatznaht des äußeren Einsatzes feststeppen.
10. Die Schulternähte der Halsblenden schließen. Die äußeren Kanten der Blenden versäubern. Blenden und Top rechts auf rechts legen und den Halsausschnitt von Vorder- und Rückenteil verstürzen. Die Nahtzugabe der Halsausschnittverarbeitung auf die Blende steppen, 0,2 cm neben der Ansatznaht. Den Halsausschnitt von Vorder- und Rückenteil bügeln. Die Halsblenden von Vorder- und Rückenteil an den Schulternähten mit einer 1 cm langen Sicherungsnäht an den Schulternähten des Tops fixieren.
11. Die Armausschnittkanten versäubern, auf die linke Seite einschlagen und feststeppen.
12. Den Saum des Tops versäubern, auf die linke Seite einschlagen und feststeppen. Die Schnur durch die Knopflöcher ziehen und die Endstücke anbringen.