5657 - POLOSHIRT



STOFFEMPFEHLUNG
Wir empfehlen Maschenware aus Natur- oder Mischfasern mit mittlerer bis hoher Dehnbarkeit.

TIPP
Schnittteile aus Maschenware mit einem speziellen elastischen Stich oder einem schmalen Zickzackstich zusammennähen. Beim Versäubern mit der Overlockmaschine die Nahtzugaben auf 0,6–0,8 cm zurückschneiden. Die Saumzugaben mit einer Zwillingsnadel feststeppen, damit die Elastizität erhalten bleibt.

NAHTZUGABEN
Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden. Saumzugaben am Poloshirt und an den Ärmeln 1,5 cm, alle übrigen Nähte 1 cm. An den Kanten der Verschlussleisten 0 cm.

ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Teil
2. Vorderteil – 1 Teil
3. Ärmel – 2 Teile
4. Kragen – 1 Teil
5. Verschlussleiste – 2 Teile

NÄHEN

1. Auf der rechten Stoffseite des Vorderteils die Schlitzlinie für den Verschluss, die Querlinie zur Kennzeichnung des Schlitzendes sowie zwei Hilfslinien im Abstand von jeweils 1 cm zur vorderen Mitte markieren. Die fertige Leistenbreite beträgt 2 cm. Die Verschlussleisten längs rechts auf rechts an die Schlitzlinie legen und entlang der Markierungen mit 1 cm Nahtzugabe annähen. Das Vorderteil entlang der Schlitzlinie bis 1 cm vor das Schlitzende einschneiden, anschließend schräg bis zu den Ansatznähten der Leisten einschneiden. Die Leisten auf die rechte Stoffseite wenden, die Kanten ausformen und bügeln. Die Nahtzugaben auf der linken Seite der Leisten nach innen einschlagen und in den Ansatznähten feststeppen. Das kleine Dreieck am Schlitzende nach innen einschlagen. Die Leisten auf die linke Stoffseite wenden, die rechte Leiste über die linke legen und unter Einfassung des Dreiecks miteinander fixieren. Die Leistenenden versäubern. Das untere Verschlussende wie in der Abbildung gezeigt absteppen.

2. Die Schulter- und Seitennähte von Vorder- und Rückenteil schließen. Die Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved

3. Die Ärmelnähte schließen. Die Nahtzugaben versäubern und bügeln.

4. Die Ärmel unter Beachtung der Passzeichen in die Armausschnitte einnähen. Die Nahtzugaben versäubern und bügeln.

5. Den Kragen verstürzen, auf rechts wenden und bügeln. Den Oberkragen in den Halsausschnitt einnähen. Die Nahtzugabe des Unterkragens nach innen einschlagen und in der Ansatznaht des Oberkragens feststeppen.

6. Die unteren Kanten des Poloshirts und der Ärmel versäubern, auf die linke Stoffseite einschlagen, bügeln und feststeppen.

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved