5740 - GERADE HOSE



STOFFEMPFEHLUNG
Leichter Anzugstoff.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT
- Bügeleinlage
- Bügelvlies / Saumfix (Klebeband)
- Futterstoff
- 2 Knöpfe
- 1 Reißverschluss

NAHTZUGABEN
Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie hinzugefügt werden. Alle Nähte 1 cm, Saumzugabe 2,5 cm.

ACHTUNG!
Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.
Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückwärtiges Hosenteil – 2 Teile
2. Vorderes Hosenteil – 2 Teile
3. Rückwärtiger Bundbeleg – 2 Teile
4. Rechter vorderer Bundbeleg – 2 Teile
5. Linker vorderer Bundbeleg – 2 Teile
6. Untertritt – 1 Teil
7. Seitliches Taschenteil – 2 Teile
8. Gürtelschlaufe – 8 Teile
9. Gürtel – 1 Teil

Aus Futterstoff:

1. Taschenbeutel – 2 Teile

Aus Bügeleinlage:

Rechter und linker vorderer Bundbeleg, rückwärtiger Bundbeleg und Untertritt.

NÄHEN

1. Die rückwärtigen Bundbelege, die rechten und linken vorderen Bundbelege sowie den Untertritt mit Bügeleinlage verstärken. Die Tascheneingriffe mit 1 cm breitem Einlageband verstärken.

2. Die Seitenkanten der vorderen und rückwärtigen Bundbelege zusammennähen. Die Seitennähte der Belege auseinanderbügeln.

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved

3. Die Abnäher an den rückwärtigen Hosenteilen markieren und steppen. Die Abnähertiefen zur Mitte bügeln. Die rückwärtigen Schrittmittenkanten versäubern. Die rückwärtige Mittelnaht schließen und auseinanderbügeln.

4. Die Taschenbeutel rechts auf rechts auf die vorderen Hosenteile legen und die Tascheneingriffe verstürzen. Die Taschenbeutel auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Tascheneingriffe im Abstand von 0,1 cm und 0,7 cm zur Kante absteppen und bügeln. Die vorderen Hosenteile entsprechend den Markierungen für den Tascheneingriff auf die seitlichen Taschenteile legen. Die Taschenbeutel zusammennähen und versäubern. Die seitlichen Taschenteile an den oberen und seitlichen Kanten mit einer 1 cm breiten Naht an den vorderen Hosenteilen fixieren.

5. Am linken vorderen Hosenteil den angeschnittenen Beleg abschneiden, dabei an der vorderen Mitte 1 cm Nahtzugabe stehen lassen. Die vorderen Schrittmittenkanten und die Kante des Hosenschlitzes versäubern.

6. Die vordere Mittelnaht ab der Kante des angeschnittenen Belegs schließen. Den angeschnittenen Reißverschlussbeleg auf die linke Seite bügeln. Den Reißverschluss an der vorderen Mitte des linken Hosenteils ausrichten und annähen. Das freie Reißverschlussband an den angeschnittenen Beleg des rechten Hosenteils nähen. Den Hosenschlitz am rechten Hosenteil entlang der markierten Linie im Abstand von 0,1 cm und 0,7 cm absteppen. Den Untertritt längs zur Hälfte links auf links falten und die lange sowie die untere kurze Kante zusammennähen. Die offenen Kanten des Untertritts versäubern. Den Untertritt an der Reißverschlussansatznaht des linken Hosenteils annähen. Am unteren Ende des Hosenschlitzes von rechts einen Riegel nähen. Auf der linken Seite die unteren Enden des angeschnittenen Belegs und des Untertritts miteinander verbinden.

7. Die Seitennähte schließen, versäubern und bügeln. Die inneren Beinnähte schließen, versäubern und bügeln.

8. Je zwei Gürtelschlaufenteile rechts auf rechts legen und entlang der Kontur verstürzen, dabei die obere Kante offen lassen. Die Schlaufe wenden, bügeln und entlang der Kontur absteppen. Die übrigen Gürtelschlaufen ebenso arbeiten. Die Gürtelschlaufen entsprechend den Markierungen an die obere Kante der Bundbelege nähen.

9. Die Bundbelege rechts auf rechts legen und die obere Kante verstürzen. Die Belege wenden und bügeln. Die Verstürznaht auf dem inneren Beleg im Abstand von 0,2 cm zur Naht feststeppen. Die unteren Kanten der inneren Belege versäubern. Die äußeren Belege an die obere Hosenkante nähen, dabei die Seitennähte aufeinanderlegen. Die Ecken der Belege verstürzen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden, wenden und bügeln. Die versäuberte Kante der Belege in der Ansatznaht feststeppen. Die Gürtelschlaufen an der unteren Kante der Belege feststeppen.

10. Die Saumzugaben versäubern und auf die linke Seite bügeln. Die Saumzugaben mit Bügelvlies fixieren. Am rechten Bundbeleg die Knopflöcher arbeiten, am linken die Knöpfe annähen.

11. Den Gürtel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen und entlang einer langen sowie einer kurzen Kante verstürzen. Den Gürtel wenden, die Nahtzugaben der offenen Stelle nach innen einschlagen und den Gürtel rundum im Abstand von 0,1 cm und 0,7 cm doppelt absteppen.

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved