

5777 - LANGES NACHTHEMD

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen feine, transparente Seidenstoffe aus Naturfasern oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

Schrägband (die ungefähre benötigte Länge ist auf dem Schnittteil des unteren Rückenteils angegeben).

NAHTZUGABEN

Alle Nähte 1 cm. An den oberen Kanten des oberen Vorder- und Rückenteils sowie an den Armausschnitten 0 cm. Am Saum des unteren Vorder- und Rückenteils 4 cm.



ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Unteres Rückenteil - 1 Teil im Stoffbruch
2. Unteres Vorderteil - 1 Teil im Stoffbruch
3. Oberes Vorderteil - 1 Teil
4. Oberes Rückenteil - 1 Teil

NÄHEN

1. Am oberen Vorderteil zwischen den Markierungen eine Falte legen. An der unteren Kante des oberen Vorderteils zwischen den Falten mit gelockerter Oberfadenspannung im Abstand von 0,8 cm zur Kante eine Naht steppen und die Kante auf die angegebene Weite einkräuseln. Auch die obere Kante des oberen Vorderteils im Abstand von 0,8 cm einkräuseln und auf die angegebene Weite einhalten.
2. An der oberen Kante des unteren Vorderteils im Abstand von 0,8 cm zur Kante mit gelockerter Oberfadenspannung eine Naht steppen und die Kante einkräuseln. Das obere Vorderteil an das untere Vorderteil nähen. Nahtzugabe nach oben bügeln und versäubern.
3. An der oberen Kante des unteren Rückenteils im Abstand von 0,8 cm zur Kante mit gelockerter Oberfadenspannung eine Naht steppen und die Kante einkräuseln. Das obere Rückenteil an das untere Rückenteil nähen. Nahtzugabe nach oben bügeln und versäubern.



4. Das Schrägband der Länge nach zur Hälfte bügeln und damit die oberen Kanten des oberen Vorder- und Rückenteils einfassen. Die Armausschnittkanten ebenfalls einfassen, dabei die Träger aus dem Schrägband formen.
5. Die Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Saumzugabe zuerst 1 cm, dann weitere 3 cm nach innen einschlagen und bügeln. Den Saum feststeppen.
7. Das Schrägband über den Ansatznähten zwischen den oberen und unteren Teilen von Vorder- und Rückenteil aufsteppen.