

5922 – T-SHIRT MIT FALTEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Jerseystoffe mit mittlerer oder starker Dehnbarkeit aus natürlichen oder Mischfasern.



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-

Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Saum - 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile unbedingt darauf achten, dass die Markierungen exakt aufeinanderliegen!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. Vorderteil - 1
3. Ärmel - 2

NÄHEN

1. Die Falten am Vorderteil markieren und legen. An der Schulternaht fixieren.

2. Die Schulternähte von Rückenteil und Vorderteil schließen, versäubern und zur Rückseite bügeln. Die Ärmel in die Armöffnung einsetzen, Nähte versäubern und zur Rückseite bügeln. Die Seitennähte und Ärmelnähte in einem Zug schließen, versäubern und zur Rückseite bügeln.
3. Die Ausschnittkante versäubern, die Nahtzugabe nach innen umschlagen und absteppen.
4. Die Ärmelsaumkante versäubern, nach innen umschlagen, bügeln und absteppen.
5. Den Saum der T-Shirts begradigen (je nach Jersey kann das Vorderteil ausdehnen). Die untere Kante versäubern, nach innen umschlagen, bügeln und absteppen.