

## 6026 – HEMD

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Hemdstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 6 Knöpfe 10 mm Durchmesser
- 8 Knöpfe 8 mm Durchmesser



### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten **und** müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: 0,5 cm für die Seitennähte und den oberen Rand der Ärmelleiste, 1,5 cm für den unteren Rand, 3 cm für den oberen Rand der Tasche und 1 cm für alle anderen Nähte.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. link. Vorderteil – 1
3. Ärmel – 2
4. Passe im Stoffbruch - 2
5. Steg im Stoffbruch – 2
6. Kragen im Stoffbruch – 2
7. Manschette - 4
8. Ärmelschlitzbeleg - 2

- 9. rech. Vorderteil – 1
- 10. Brusttasche - 1

### **Aus Bügeleinlage:**

Bügeleinlage auf die Manschetten, die Knopfleiste des linken Vorderteils, die vordere Kante des rechten Vorderteils, den Steg und den Kragen aufbügeln.

**Hinweis:** Bei Stoffen mit Karomuster die Schnittteile so auflegen, dass das Muster an den Nähten übereinstimmt.

### **NÄHEN**

1. Knopfleiste des linken Vorderteils, Beleg des rechten Vorderteils, inneren Steg und äußeren Kragen mit Bügeleinlage verstärken. Ebenso die äußeren Manschettenteile doppelt mit Bügeleinlage verstärken.
2. Taschenoberkante nach innen bügeln, Kante einschlagen und feststeppen. Emblem auf die Tasche sticken. Tasche nach Markierung auf das linke Vorderteil steppen.
3. Belegkante des rechten Vorderteils nach innen bügeln, einschlagen und feststeppen.
4. Knopfleiste des linken Vorderteils nach innen bügeln, innere Kante einschlagen und gemäß Markierung eine Faltnaht steppen. Ziersteppnaht 7,5 mm entlang der Vorderkante arbeiten und Leiste bügeln.
5. Rückenteil-Falte gemäß Markierung steppen, bügeln und an den Kanten fixieren.
6. Passen rechts auf rechts legen, oberes Rückenteil dazwischenlegen, Passzeichen ausrichten, wenden und absteppen. Ebenso die Vorderpasse an die Vorderteile arbeiten.
7. Schlitzbeleg rechts auf links an den Ärmel steppen. Schlitz einschneiden, Kanten schmal einschlagen und absteppen. Nahtzugaben an der Schlitzspitze einschneiden. Beleg auf die rechte Seite wenden, Kanten einschlagen und feststeppen.
8. Ärmel in das Armloch einsetzen, Passzeichen beachten und einnähen. Nahtzugaben zum Armloch bügeln, auf 5 mm zurückschneiden, mit der Ärmelzugabe einfassen und schmalkantig absteppen.
9. Seiten- und Ärmelnähte in einem Arbeitsgang als Kappnaht schließen. Nahtzugaben nach hinten bügeln, untere Nahtzugabe zurückschneiden, obere einschlagen, fixieren und doppelt absteppen.
10. Eine Steg- und eine Kragenseite mit Bügeleinlage verstärken. Kragenteile rechts auf rechts legen, Außenkante schließen, wenden, ausformen und absteppen.
11. Stegteile rechts auf rechts legen, Kragen einlegen, zusammennähen und Enden mitfassen. Kragen wenden, offene Stegkante nach innen bügeln.
12. Kragen in den Halsausschnitt einsetzen und feststeppen, Stegnaht nach oben weitersteppen. Kragenkante mit 7 mm Ziersteppung absteppen.

13. Verstärkte und unverstärkte Manschettenteile rechts auf rechts legen, Außenkante schließen, wenden und bügeln. Manschette an den Ärmelsaum steppen, wenden, offene Kante einschlagen und im Nahtschatten feststeppen. Rundum Ziersteppung 7 mm sowie zusätzliche Steppung 1,5 cm zur Ansatznaht arbeiten.
14. Saum schmal nach innen einschlagen und feststeppen.
15. Knopflöcher gemäß Markierung arbeiten, Knöpfe annähen.