

6120 – POLOSHIRT

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Jerseystoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 3 Knöpfe
- Bündchen (für Kragen und Manschetten können fertige Bündchen aus Rippstrick verwendet werden)



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt.

Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte – 0,8 cm, Saumzugabe – 2 cm, an Leiste und Unterleiste (Untertritt) keine Nahtzugabe.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. Vorderteil – 1
3. Ärmel – 2
4. Manschetten – 2
5. Paspel – 1
6. Kragen – 1
7. kleiner Taschenbeutel – 1
8. großer Taschenbeutel – 1
9. Leiste – 1
10. Unterleiste - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Paspel- 1
2. Leister – 1
3. Unterleiste - 1

NÄHEN

1. Für die Paspeltasche die Paspel mit aufbügelbarer Einlage verstärken, längs zur Hälfte falten und bügeln. Die Position der Tasche ebenfalls mit Einlage verstärken. Auf der Paspel eine Linie markieren, die die fertige Breite festlegt. Den kleinen Taschenbeutel rechts auf rechts auf die innere Seite der Paspel steppen. Die Paspel mit Taschenbeutel auf die rechte Stoffseite des Vorderteils legen, dabei die Markierungslinie der Tasche mit der Linie auf der Paspel ausrichten, die Außenseite der Paspel liegt auf der rechten Stoffseite. Die Paspel feststeppen. Den großen Taschenbeutel an die obere Markierungslinie der Tasche nähen. Den Tascheneingriff mittig zwischen den Markierungslinien aufschneiden und schräg bis zu den Ecken einschneiden. Die Taschenteile nach innen wenden, Nahtzugaben ausformen und bügeln. Die Taschenbeutel zusammennähen und die Taschenecken sichern.
2. Die Schulternähte schließen. Die Ärmel in die offene Armöffnung einsetzen. Die Naht entlang der Armöffnung absteppen. Die Bündchen längs zur Hälfte falten und an die Ärmel annähen, dabei die Bündchenkante auf die erforderliche Länge dehnen. Den Kragen längs zur Hälfte falten und an der Außenkante verstärken.
3. Die Polo-Verschlussleiste in fertiger Breite von 3 cm vorbereiten. Leisten- und Unterleisten-Teile mit Einlage verstärken. Das Vorderteil entlang der Verschlussmarkierung einschneiden. Die linke Schnittkante des Vorderteils mit der Belegkante rechts auf rechts mit 3 mm Nahtzugabe verstärken, Naht ausformen und bügeln. Die rechte Leiste mit der Außenseite rechts auf rechts an die rechte Schnittkante mit 3 mm Nahtzugabe annähen. Den Kragen in den Halsausschnitt einsetzen. Die innere Kante der Leiste nach innen einschlagen. Die Ecken der Leiste verstärken. Die rechte Leiste knappkantig im Ansatznahtschatten feststeppen. Die linke Leiste über die rechte legen, die vordere Mitte ausrichten, Kanten angleichen und die unteren Kanten aller Verschlusssteile mit einer quer verlaufenden Naht von rechts sichern.
4. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen. Die Ansatznaht der Bündchen auf das Bündchen steppen.
5. Die Ansatznaht des Kragens mit elastischem Stich absteppen.



6. Den Saum versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
7. Das fertige Polo sorgfältig bügeln. Auf der linken Leiste Knopflöcher arbeiten, auf der rechten Leiste Knöpfe annähen.