

6133 – HERREN-SLIPS

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Maschenware mit mittlerem Stretch-Anteil aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Gummiband 2,5 cm breit
- Baumwoll-Jerseyfutter
- Gummiband 0,7cm breit

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

Die Schnittteile aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich genäht. Beim

Versäubern mit der Overlock die Nahtzugaben auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden. Die Nahtzugabe für den Saum wird mit einer Zwillingesnadel abgesteppt, um die Elastizität zu erhalten.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: obere Kante – 3 cm, Beinausschnitt – 1,2 cm, alle anderen Nähte – 0,8 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Mittl. Teil - 2
2. Seitenteil - 2
3. Rückenteil - 1

Aus Baumwoll-Jerseyfutter:

1. Mittl. Teil – 1



NÄHEN

1. Futterteile zusammennähen und Nahtzugaben bügeln. Mittelteile der Oberstoffteile zusammennähen und Nahtzugaben bügeln. Oberstoff und Futter mit den linken Seiten nach innen legen, an den Teilungsnähten und Beinausschnitten fixieren.
2. Seitenteile an die Mittelteile nähen, Nahtzugaben zur Seite bügeln und absteppen.
3. Untere Kante nähen, Nahtzugaben bügeln und absteppen. Seitennähte schließen und Nahtzugaben bügeln.
4. Breites Gummiband zu einem Ring zusammennähen. Gummiband an die obere Kante der Hose annähen, dabei leicht dehnen. Oberkante mit dem Gummiband nach innen umschlagen und mit Zwillingsnadel absteppen.
5. Schmales Gummiband halbieren und jede Hälfte zum Ring schließen. Gummiband an die Beinausschnitte annähen, leicht dehnen. Nahtzugabe mit Gummiband nach innen umschlagen und mit Zwillingsnadel absteppen (alternativ auf der Coverlock).