

6134 – BOXERS

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen mitteldehnbares Maschengewebe aus natürlichen oder Mischfasern oder Baumwollstoffe mit elastischen Fasern.



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Elastisches Band 2,5 cm breit und in der Länge dem Taillenumfang entsprechend;
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 2 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

Die Schnittteile aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich genäht. Beim Versäubern mit der Overlock die Nahtzugaben auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden. Die Nahtzugabe für den Saum wird mit einer Zwillingnadel abgesteppt, um die Elastizität zu erhalten.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: Saumzugabe – 2,0 cm, alle übrigen Nähte – 0,7 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderteil - 2
2. Rückenteil - 2

NÄHEN

1. Den angeschnittenen Schlitzbeleg an den vorderen Hosenhälften mit Einlage verstärken.

2. Die vordere Mitte und die Kanten des Schlitzbelegs an den linken und rechten vorderen Hosenhälften jeweils einzeln versäubern. Die Kante des Schlitzbelegs an der rechten Vorderhose 1,5 cm von der Nahtlinie nach innen bügeln und entlang der versäuberten Kante auf die Hauptstofflage steppen.
3. Die vordere Mittelnaht der Vorderhosen ab der Markierung zusammennähen. Den angeschnittenen Schlitzbeleg an der linken Seite nach innen bügeln und entlang der Markierung eine Ziernaht steppen. Knopflöcher gemäß Markierung einarbeiten. Die linke Vorderhose auf die rechte legen und die Mittellinien ausrichten. Eine Quersicherung 2 cm oberhalb des Schlitzendes setzen. Die linke Vorderhose entlang der Schlitzfalte von der oberen Kante 5 cm nach unten auf die rechte Vorderhose steppen.
4. Die Seitennähte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Die hintere Mittelnaht und die inneren Beinnähte ebenfalls schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.
5. Die obere Kante versäubern, nach innen bügeln und steppen, dabei eine Öffnung für das Gummiband lassen. Gummiband in den entstandenen Tunnel einziehen und die Enden sichern.
6. Saumzugaben versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
7. Knöpfe passend zu den Knopflöchern annähen.