

## 2035 – ТОЛСТОВКА

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

флис, футер или плотный трикотаж средней и малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка полочки – 1 деталь
5. Обтачка спинки – 2 детали

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Обметать внешний срез обтачки полочки. Обтачку полочки наложить на полочку лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить по намеченной линии.



2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
4. Стачать средний срез обтачки спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачки спинки. Совместить боковые срезы полочки и спинки, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Стачивание срезов рукава, бокового шва и обтачивание низа выполняют одной строчкой. Припуски на закруглениях подрезать, отогнуть обтачку спинки на изнаночную сторону и настрочить по намеченным линиям.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Отогнуть цельнокроеную манжету на изнаночную сторону. Припуск низа рукава подогнуть и настрочить. Отвернуть цельнокроеную манжету на лицевую сторону.