

2036 – КУРТКА С КОСЫМ БОРТОМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- 1 пуговицы
- клеевая прокладка
- подкладочная ткань

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 4 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Полочка левая – 1 деталь
4. Подборт правый – 1 деталь
5. Подборт левый – 1 деталь
6. Воротник левый – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Манжета – 2 детали
9. Листочка – 2 детали
10. Подзор – 2 детали
11. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Большая мешковина – 2 детали
4. Малая мешковина – 2 детали

Внимание! Детали спинки и полочки из подкладочной ткани кроются по деталям верха за вычетом обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой:

1. Полочка правая – 1 деталь
2. Полочка левая – 1 деталь
3. Подборт правый – 1 деталь
4. Подборт левый – 1 деталь
5. Воротник левый – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Листочка – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Листочку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Уголки высечь, вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.7 от края.
3. Наметить место расположения кармана. Наметить на листочке линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Настроить подзор на большую мешковину. Притачать большую мешковину к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону подкладку кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. Настроить короткие стороны листочки на полочку.
4. Стачать верхние срезы рукава, припуски разутюжить. Стачать нижние срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски разутюжить.
5. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, рассекая припуск в уголке, припуски рассечь и разутюжить.
6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке, припуски рассечь и разутюжить.
7. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать нижний угол, борт и воротник. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону и приутюжить.

8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, заутюжить припуски на манжету.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для последующего выворачивания. Припуски заутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке, припуски приутюжить. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников. Через технологическое отверстие обтачать подкладкой низ изделия и притачать подкладку к внутренней стороне манжеты. Стачать технологическое отверстие.

10. Проложить вдоль бортов и воротника отделочную строчку на 0.5 см от края.

11. Обметать петлю на полочке. Пришить пуговицу.

12. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0.5 см.