

## 2048 – ШОРТЫ ТРИКОТАЖНЫЕ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, выточки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое. припуск по низу изделия – 1.5 см, остальные швы 1.0 см.

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Передняя кокетка – 2 детали
4. Задняя кокетка – 2 детали

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой небольшой участок под петли.
2. Стачать и обметать боковые и шаговые срезы, припуски обметать и заутюжить на заднюю половинку.



3. Стачать одним швом средние срезы передней с задней половинок, припуски приутюжить и обметать.
4. Обметать петли на внешней кокетке переда. Стачать боковые срезы внешних и внутренних кокеток, припуски разутюжить. Обтачать верхний срез кокеток. Притачать кокетки к основному изделию, припуски обметать и заутюжить вниз.
5. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
6. Продеть декоративный шнурок через петли.