

2081 – ПЛАТЬЕ С ДЕКОРАТИВНЫМ РУКАВОМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застежка-молния
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Пояс спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки - 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Верхняя часть рукава - 2 детали
8. Нижняя часть рукава - 2 детали
9. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать обтачки клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней частей спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуски обметать и заутюжить на пояс. Обметать средние срезы по отдельности. Стачать средние срезы от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку-молнию.
3. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней частях полочки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуски обметать и заутюжить на пояс.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и полочки. Обметать внешний срез.
6. Наложить обтачку горловины на лицевую сторону платья и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, обернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние срезы обтачек к тесьме застежки-молнии.
7. Заложить встречную складку на нижней части рукава. Скрепить складку по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать срез рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.