

2117 – БЛУЗКА С НАКИДКОЙ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.
Шелк, шифон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застежка–молния

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройке на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройке одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск подгибки низа – 1.5 см, все остальные швы 1 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Накидка спинки – 2 детали
3. Полочка – 1 деталь со сгибом
4. Накидка полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка накидки полочки – 1 деталь со сгибом
6. Обтачка накидки спинки – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить глубины вверх.
2. Стачать плечевые срезы основных деталей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить.



Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

4. Стачать боковые срезы основных деталей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать плечевые срезы накидки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые срезы обтачек накидки. Припуски разутюжить. Сложить обтачки и накидку лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, подвернуть припуск и настроить.

6. Скрепить накидку и основное изделие по срезам горловины и среднему срезу спинки. Далее обрабатывать как одну деталь.

7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Обметать по отдельности средние срезы спинки, припуск разутюжить. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать застежку – молнию.

9. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить.