

2168 – ПЛАТЬЕ С ОБЪЕМНЫМ РУКАВОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

хлопчатобумажные или льняные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевая кромка
- резиновая тесьма шириной 1 см
- 1 пуговица

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2.0 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Пояс – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой кромкой срез горловины верхних частей спинки и полочки.

2. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки и полочки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Вертикальный срез правой верхней части полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
6. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Вертикальный срез нижней части полочки заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настроить.
8. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки (верхняя часть левой полочки со стороны запаха длиннее нижней на ширину припуска), припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и косой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
10. Притачать одну часть пояса к левой верхней части полочки, припуски заутюжить на полочку, обметать и настроить на основную деталь.
11. Стачать боковые срезы, вставляя вторую часть пояса в правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить и обметать.
13. Обметать нижний срез рукава. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настроить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму и скрепить концы.
14. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настроить.
15. Обметать внутреннюю петлю на правой полочке. Пришить внутреннюю пуговицу.