

## 2175 – ТОЛСТОВКА С НАКЛАДНЫМ КАРМАНОМ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

флис, мягкий толстый трикотаж (футер).

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- трикотаж-резинка или трикотаж высокой степени растяжимости
- трикотажная клеевая прокладка
- шнур для капюшона
- разъемная застежка-молния
- наконечники для шнурка



### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: припуск нижнего среза подборта – 0 см; Припуск внешнего среза капюшона 2 см. Припуск входа в карман – 2 см. Все остальные швы 1 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Накладной карман - 2 детали
5. Капюшон - 2 детали

6. Подборт - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

**Из основной ткани 2:**

1. Обтачка низа - 1 деталь
2. Манжета - 2 детали

**Из клеевой:**

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать клеевой прокладкой места под петли на капюшоне и косой срез кармана.
2. Стачать вытачки на полочке, если они предусмотрены размером.
3. Обметать вход в карман. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Обметать и подогнуть верхние, нижние и боковые припуски карманов на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настроить карман.
4. Стачать плечевые срезы толстовки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать рукав в открытую пройму. Шов обметать. Стачать боковой срез и срез рукава. Шов обметать и заутюжить на спинку.
6. Сложить обтачку низа вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать обтачку к низу изделия, слегка растягивая обтачку. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать срез капюшона. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Обметать петли. Обметать внешний срез капюшона, отогнуть на изнаночную сторону и настроить, образуя кулиску. Втачать капюшон в горловину.
8. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешние и нижние срезы подборта и обтачки. Подборт наложить на полочку уравнивая срезы, вставить застежку молнию и обтачать по борту и горловине. Отвернуть подборт на изнаночную сторону и скрепить по плечевому срезу. Нижний срез подборта прикрепить ко шву притачивания нижней планки. Проложить отделочную строчку вдоль застежки - молнии.
9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
10. Вставить шнурок в кулиску, закрепить наконечники.