

2176 – ПЛАТЬЕ С ИМИТАЦИЕЙ ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- трикотажная клеевая прокладка
- разъемная застежка - молния.

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной ли узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6 – 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 1,5 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка спинки – 2 детали
7. Обтачка полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке, если они предусмотрены размером, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать средний срез кокетки спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать средний срез кокетки полочки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать средний срез полочки, вставляя между деталями правую сторону застежки - молнии, припуски заутюжить на правую сторону, обметать. Проложить отделочно – закрепляющую строчку вдоль шва на 0,5 см. Настрочить на полочку левую сторону застежки – молнии.
5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
6. Притачать кокетку круговую к основному изделию, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Проложить отделочно–закрепляющую строчку вдоль шва на 0,5 см.
7. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать средние и плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Прикрепить обтачку к припускам средних и плечевых швов.
9. Припуск нижнего среза изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.