

2264 – ШИРОКИЕ БРЮКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 1 застежка–молния
- брючный крючок с петлей
- подкладочная ткань
-

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2,5 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Бочок – 2 детали
4. Откосок – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Откосок – 1 деталь
2. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать вход в карман клеевой кромкой шириной 1 см.
2. Наметить и стачать вытачки на задней половинке брюк. Заутюжить вытачки к центру. Обметать задний средний срез. Стачать средний задний шов и разутюжить.
3. Переднюю половинку брюк сложить изнаночной стороной внутрь, совмещая боковой и шаговый срез, и заутюжить складку – «стрелку».
4. Сложить мешковину кармана и переднюю половинку брюк лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Мешковину отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0.1 см и приутюжить. Наложить переднюю половинку брюк на бочок, совмещая линии входа в карман. Стачать и обметать подкладку кармана. Скрепить бочок с передней половинкой брюк по верхнему и боковому срезам.
5. С левой передней половинки срезать цельнокроеную обтачку, оставляя припуск по среднему шву 1 см. Обметать передний средний срез и срез гульфика.
6. Стачать средний срез передних половинок, начиная строчку у края цельнокроеной обтачки. Цельнокроеную обтачку застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку–молнию совместить со средним срезом левой половинки и притачать. Притачать свободную тесьму застежки–молнии к цельнокроеной обтачке правой половинки. Проложить отделочную строчку по намеченной линии на правой половинке брюк на 0.1 см. Сложить откосок вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и обметать продольный и короткий нижний срезы. Притачать откосок ко шву притачивания молнии к левой половинке. Поставить закрепку в конце застежки с лицевой стороны брюк. С изнаночной стороны соединить нижние концы цельнокроеной обтачки и откоска.
7. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шаговые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать нижний срез пояса. Сложить пояс вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, обтачать углы пояса. Припуски в уголках высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону. Настрочить обметанный срез в шов притачивания пояса.
9. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. Пришить на пояс крючок и петлю.
11. Совместить боковой и шаговый шов на брючине и заутюжить складку – «стрелку» на задней половинке брюк.