

## 2324 - ШОРТЫ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

деним (джинсовая ткань) из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- резиновая тесьма, шириной 4 см
- подкладочная ткань
- клеевая прокладка

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск по низу изделия – 3 см, остальные швы 1 см.

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Передняя половинка центральная – 2 детали
2. Передняя половинка боковая – 2 детали
3. Бочок – 2 детали
4. Задняя половинка – 2 детали

#### Из подкладочной ткани:

1. Мешковина – 2 детали

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеные обтачки верхнего среза центральных передних половинок. Также продублировать припуск верхнего среза боковой передней половинки.
2. Сложить мешковину кармана с передней боковой половинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Отогнуть мешковину на изнаночную сторону, выправить,



приутюжить. Проложить вдоль верхнего среза двойную отделочную строчку. Наложить переднюю боковую половинку на бочок, стачать нижний срез мешковин, обметать. Скрепить детали по боковому и рельефному срезам.

3. Стачать рельефные срезы центральной и боковой передней части, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку.

4. Стачать шаговые срезы, припуски заутюжить и обметать. Стачать средний шов передних и задних половинок, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Обметать срез цельнокроеной обтачки верхнего среза. Заутюжить цельнокроеную обтачку на изнаночную сторону. Вложить резиновую тесьму и закрепить вдоль рельефных швов. Настрочить обтачку на основное изделие.

6. Припуск на подгибку низа заутюжить на 1 см, затем еще на 2 см и настрочить.