


2397 – ЮБКА С ДЕКОРАТИВНОЙ ПРЯЖКОЙ



костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 1 пуговица
- потайная застежка-молния
- декоративная пряжка.

COBET

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.



Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам – 1 см. Припуск по косым срезам отлетных полотнищ – 0 см; припуск по нижним срезам – 3 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

- 1. Заднее полотнище 2 детали
- 2. Переднее правое полотнище 1 деталь
- 3. Переднее левое полотнище 1 деталь
- 4. Внутренняя юбка 1 деталь со сгибом
- 5. Пояс 1 деталь
- 6. Пояс отлетной 1 деталь
- 7. Пояс для пряжки 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 1 деталь



- 2. Пояс отлетной 1 деталь
- 3. Пояс для пряжки 1 деталь и подшить потайными стежками.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Продублировать клеевой прокладкой деталь пояса. Продублировать цельнокроеные планки передних отлетных полотнищ.
- 2. Стачать вытачки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы задних полотнищ. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Втачать застежку молнию.
- 3. Обметать внешний срез цельнокроеных планок отлетных полотнищ, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 4. Стачать вытачки на деталях внутреннего полотнища, глубины заутюжить к центру. Обметать припуск низа, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
- 5. Наложить левое полотнище на внутреннее и скрепить по боковым и верхнему срезам. Наложить правое отлетное полотнище юбки на левое и скрепить по боковому и верхнему срезам.
- 6. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
- 7. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски надсечь, пояс вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настрочить в шов притачивания.
- 8. Сложить отлетной пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую стороны. Припуски в уголках высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать короткий срез. Настрочить отлетной пояс на левую сторону пояса, располагая его обработанной стороной к левому боковому шву. Сложить пояс для пряжки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать продольный срез. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Сложить пополам, вставить пряжку и настрочить на пояс с левой стороны, подгибая открытые припуски.
- 9. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 10. Обметать петлю на короткой части пояса. Пришить пуговицу соответственно петли.