

## 2398 - ПЛАТЬЕ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЕТЛЯМИ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 33 пуговицы
- потайная застежка-молния

### СОВЕТ:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Вместо подкройных навесных петель можно использовать тесьму с готовыми петлями.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам - 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см.

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Вставка спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Вставка полочки – 2 детали
6. Верхняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 4 детали
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки застежки – молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.
5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
6. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Подкроить под углом 45 градусов полосу шириной 2.5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на части. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правую полочку (сгибы направлены от среза).
8. Стачать средний шов полочки, заутюжить припуски на правую сторону и обметать.
9. По плечевым срезам полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать плечевые срезы и передний средний шов обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам, среднему срезу полочки, тесьмой застежки - молнии.
11. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы, вставляя навесные петли. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону,

приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. Пришить пуговицы на левой полочке и манжетах.