

2465 – ТРИКОТАЖНАЯ БЛУЗКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- 1 пуговица

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х

или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см. Верхний срез боковой части – 1.5 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть – 1 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Обтачка проймы – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ





1. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Сложить обтачку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Припуски высечь, выправить и приутюжить.
3. Обметать верхний и нижний срезы боковых частей. Припуски подогнуть внутрь и настрочить.
4. Сложить основную часть и обтачку лицевыми сторонами внутрь и скрепить их. Наложить обтачку и верх на боковую часть и притачать одной строчкой начиная от низа спинки, по пройме, до низа полочки. Припуск обметать и приутюжить.
5. Выполнить разрез на спинке. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на спинке линию разреза, прорезать. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5–0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
6. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
7. Сложить воротник вдоль пополам и стачать короткие срезы, вкладывая петлю. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать в горловину внешнюю сторону воротника. Припуск верхнего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.