

## 2521 – ВЕТРОВКА ДВУХСТОРОННЯЯ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

курточные ткани из натуральных или смесовых волокон двух контрастных или родственных цветов.



### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подкладочная ткань
- разъемная застежка-молния
- декоративный шнур
- 2 молнии
- 2 ограничителя
- 2 люверса

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они

должны совпадать.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на все швы 1 см. Припуск по верхнему срезу накладного кармана – 2 см.

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани 1:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали

#### Из основной ткани 2:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом

2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Накладной карман – 2 детали

**Из подкладочной ткани:**

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали
3. Кулиска – 1 деталь

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

**Из основной ткани 2:**

1. Верхний припуск накладного кармана заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см и настрочить. Заутюжить припуски по нижнему и центральному срезу на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман по разметке на полочку и настрочить по боковым и нижнему срезу.
2. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить. Притачать рукава. Припуски приутюжить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку. Втачать капюшон в горловину. Припуски разутюжить.

**Из основной ткани 1:**

1. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Прорезать вход. На расстоянии 1-1.5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Застёжку-молнию положить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны и притачать. Притачать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии. Стачать края подкладки.
2. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить. Притачать рукава. Припуски приутюжить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов, оставляя отверстие в левом шве рукава. Припуски заутюжить на спинку. Втачать капюшон в горловину. Припуски разутюжить.
3. Поставить люверсы на полочке. Наложить кулиску на полочку и спинку с изнаночной стороны и притачать по намеченным линиям.
4. Сложить детали изделия лицевыми сторонами внутрь, вставить разъемную застежку молнию и стачать борта. Обтачать капюшон, нижний срез, нижний срез рукава. Вывернуть ветровку через отверстие. Приутюжить швы обтачивания. Зашить отверстие. Продеть декоративный шнур и надеть блочки и наконечники.
5. Проложить закрепляющую строчку вдоль низа рукава, вдоль молнии и по капюшону на 1.5–2 см от края.