

## 2537 – БЛУЗКА СО СКЛАДКАМИ В ПЛЕЧО

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застежка-молния
- 2 пуговицы
- kleevaya prokladka

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см

**ВНИМАНИЕ!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Обтакка горловины спинки — 2 детали
6. Обтакка горловины полочки – 1 деталь

#### Из kleevoy prokladki:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтакка горловины спинки — 2 детали
3. Обтакка горловины полочки – 1 деталь

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали kleевой прокладкой.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.
3. Заложить и закрепить складки на левом плече полочки. Глубины направлены к пройме.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски рассечь и заутюжить на спинку. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с верхом лицевыми сторонами и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.
6. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настроить разрез на 0.1 см от сгиба. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
7. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
8. Низ изделия подогнуть внутрь два раза по 1 см и настроить.
9. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.