

## 2552 - ТУНИКА ПЛЯЖНАЯ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- 6 пуговиц

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам— 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см.

### РАСКРОЙ

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Нижняя часть – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Волан рукава – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

#### Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину, припуски на закруглении рассечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Подогнуть припуск внутреннего среза и настрочить на основную деталь.
4. Стачать средний срез спинки нижней части, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Припуск среднего среза переда нижней части заутюжить дважды на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. По верхнему срезу нижней части проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к изделию, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. По верхнему срезу волана рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать волан к рукаву, припуски заутюжить на рукав и обметать. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
7. Припуск нижнего среза изделия и рукава заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
8. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы.