

2558 – ПЛАТЬЕ С ДИАГОНАЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застёжка-молния
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Обтачка спинки – 2 детали
5. Обтачка полочки – 1 деталь
6. Мешковина кармана – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки, заутюжить глубины к серединам деталей.
3. Притачать верхнюю часть спинки к полочке, заутюжить припуски на спинку, обметать.
4. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. На лицевую сторону нижней части спинки и полочки наложить мешковины кармана и притачать. Припуски обметать. Стачать диагональный рельеф, одновременно стачивая мешковины, припуски заутюжить на полочку и обметать.
6. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию.
7. Стачать средний шов полочки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.
8. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.
9. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек полочки и спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму спинки, а затем пройму полочки. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по боковым швам и тесьме застежки – молнии.
10. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.