

2559 – ПЛАТЬЕ С ДЕКОРАТИВНОЙ СКЛАДКОЙ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, трикотаж малой степени растяжимости.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- потайная застежка молния

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см. Все остальные швы 1 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Мешковина – 4 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать вырез складки на полочке с изнаночной стороны. Припуск обметать. Шов выправить и приутюжить. Сложить полочку вдоль шва лицевой стороной наружу, соединить намеченные линии и проложить отделочно - закрепляющую строчку. Направить глубину складки к боковому срезу и закрепить складку на плечевом срезе.
5. Притачать мешковину кармана к полочке и спинке. Строчку начинать и заканчивать строго у разметки входа в карман. Стачать боковые срезы в два этапа: от верха до начала кармана, и от кармана вниз. Обметать боковые срезы одновременно с припуском подкладки. Разутюжить боковые срезы. Стачать срезы мешковин. Обметать припуски мешковин.
6. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать воротник в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, припуск внутреннего воротника подогнуть и настроить в шов притачивания.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
9. Обметать нижние срезы изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настроить.