

2569 - ТОП С ОТЛЕТНОЙ ДЕТАЛЬЮ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- разъемная застежка-молния
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, выточки, места сборки) с выкройке на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

Если у выкройке одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск по низу изделия – 3 см, остальные швы 1 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Волан полочки – 1 деталь
4. Волан спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



1. Стачать плечевой срез воланов. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Внешний срез обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Также можно обтачать волан косой бейкой, для этого необходимо срезать внешний припуск.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать и обметать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Наложить волан на полочку, лицевыми сторонами внутрь. Совместить вертикальную разметку с прямым срезом волана полочки. Настрочить волан полочки на полочку. Отвернуть волан на левую сторону, скрепить припуски горловины и волана. Скрепит припуск волана спинки и средний припуск левой спинки. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Втачать застежку – молнию. Бегунок застегнутой молнии должен находиться внизу.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачки на основное изделие лицевой стороной вниз и обтачать припуск горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и скрепить с плечевыми швами и тесьмой застежки – молнии.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Припуск низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.