

2570 – ЛЕГКОЕ ПАЛЬТО

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- подплечники
- 1 пуговица
- 1 внутренняя пуговица
- клеевая прокладка

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава 3 см.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Воротник - 2 детали
8. Левый подборт – 1 деталь

9. Верхняя часть правого подборта – 1 деталь
10. Нижняя часть правого подборта – 1 деталь
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Левый подборт – 1 деталь
3. Верхняя часть правого подборта – 1 деталь
4. Нижняя часть правого подборта – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать. Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать.
3. Стачать вытачки на деталях полочки, заутюжить глубины к середине. Стачать левые верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать. Стачать правые верхнюю и нижнюю части полочки от края борта до метки петли и от метки петли до бокового среза. Припуски разутюжить, обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части правого подборта от края борта до метки петли и от метки петли до внутреннего среза, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и низа. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Скрепить припуски полочки и подбортов, формируя петлю.
8. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов.
9. Стачать локтевой шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Стачать передний шов рукава, припуски заутюжить и обметать.

10. Втачать рукава в проймы по надсечкам, приспособивая окат, припуски приутюжить и обметать. Втачать подплечники.
11. Обметать низ изделия и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
12. Пришить пуговицу соответственно петле. На левой полочке обметать внутреннюю петлю, пришить внутреннюю пуговицу.